

Bedienungsanleitung

H5

WiFi-Action-Cam



2 Zoll LCD



Weitwinkel-
objektiv



Full-HD



Wasserdicht
bis 30 m



1,5
Stunden

GRUNDLAGEN





WASSERDICHTES GEHÄUSE



Achtung: Bitte reinigen und trocknen Sie das Gehäuse, nachdem Sie es im Wasser verwendet haben. Hierfür keinerlei Reinigungsprodukte verwenden.

ZUBEHÖR



Wasserdichtes
Gehäuse



Handstativ/
Stativhalterung
(optional)



Halterung 1



Halterung 2



Halterung 3



Halterung 4



Halterung 5



Halterung 6



Halterung 7



Clip 1



Clip 2



Helm-Halterung



Befestigungsbänder



Akkufach



Klebehalterung



Anbindehalterung



Schützende
Rückabdeckung



USB-Kabel



Ladegerät
(optional)



Objektiv-
Reinigungstuch

ANBRINGEN DER KAMERA

Bringen Sie Ihre Kamera an Helmen, Geräten und Ausrüstungsteilen an.



ERSTE SCHRITTE

GUTEN TAG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Diese Bedienungsanleitung unterstützt Sie dabei, die Grundlagen für das Einfangen der unglaublichsten Momente Ihres Lebens zu erlernen.

EINSCHALTEN:

Drücken Sie die **Einschalt-/Modus**-Taste.

AUSSCHALTEN:

Halten Sie die **Einschalt-/Modus**-Taste gedrückt.

ÜBERSICHT

Schalten Sie die Kamera EIN und drücken Sie wiederholt die **Einschalt-/Modus**-Taste, um durch die Kameramodi und die Einstellungen zu blättern. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:





Video

Videoaufzeichnung



Foto

Einzelbildaufnahme



Serienfoto

Serienbildaufnahme



Zeitraffer

Serienbildaufnahme in
festgelegten
Zeitintervallen



Einstellungen

Anpassen der
Kameraeinstellungen,
Auflösung usw.

EINSTELLUNGEN



Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste, um das Einstellungs­menü aufzurufen. Drücken Sie wiederholte die **Einschalt-/Modus**-Taste, um durch die Optionen zu blättern und drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen. Oder verwenden Sie die **Nach oben/Wiedergabe**-Taste oder **Nach unten/WiFi**-Taste, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern.

Videoauflösung: 1080p 30fps/720p 60fps

Micro-SD-Karte	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 Min.	320 Min.
16 GB	120 Min.	160 Min.
8 GB	60 Min.	80 Min.

Videoschleife: Ein/Aus

Zeitstempel: Aus/Datum/Datum & Zeit

Belichtung:

+/-2,0/+/-1,7/+/-1,3/+/-1,0/+/-0,7/+/-0,30/0

Fotoauflösung: 12M/8M/5M/2M

Serienfoto: 3 Fotos

Zeitraffer: Aus/2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Kontinuierlicher Zeitraffer: Aus/An

Stromfrequenz: 50 Hz/60 Hz/Auto

Sprache: Englisch/Französisch/Spanisch/
Italienisch/Deutsch/Portugiesisch/
Niederländisch/Polnisch/Tschechisch/
Türkisch/Russisch

Datum und Uhrzeit: MM/TT/JJ, JJ/MM/TT
oder TT/MM/JJ

Signalton: Auslöser An/Aus, Start 1/2/3 Kein,
Signalton An/Aus, Lautstärke 0/1/2/3

Bildschirmdrehung 180°: Ein/Aus

Bildschirmschoner: Aus/1 Min./3 Min./5 Min.

Stromsparen: Aus/1 Min./3 Min./5 Min.

Formatieren: Nein/Ja

Zurücksetzen: Nein/Ja

Version

VIDEOMODUS

Video

Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im **Video**-Modus befindet, um ein Video aufzeichnen zu können. Wenn das **Video**-Symbol nicht auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Einschalt-/Modus**-Taste, bis es angezeigt wird.

Aufnahme starten:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste. Die Kamera gibt einen Signalton aus und die **Kamerastatusanzeige** blinkt für die Dauer der Aufnahme.

Aufnahme beenden:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste. Die **Kamerastatusanzeige** hört auf zu blinken und die Kamera gibt einen Signalton aus, um anzuzeigen, dass die Aufnahme angehalten wurde.

Die Kamera beendet die Aufnahme automatisch, wenn der Ladestand der Batterie zu niedrig ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor sich die Kamera abschaltet.

FOTOMODUS

Foto

Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet, bevor Sie ein Foto aufnehmen. Wenn das **Foto-Symbol** **Einschalt-/Modus-Symbol** nicht auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Einschalt-/Modus-Taste**, bis es angezeigt wird.

Foto aufnehmen:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl-Taste**. Die Kamera gibt einen Signalton für den Auslöser der Kamera aus.

SERIENFOTO-MODUS

Serienfoto

Um eine Reihe von **Serienfotos** aufzunehmen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kamera sich im **Serienfoto-Modus** befindet. Wenn das **Serienfoto-Symbol** nicht auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Einschalt-/Modus-Taste**, bis es angezeigt wird. Im **Serienfoto-Modus** nimmt die Kamera innerhalb von 1,5 Sekunden 3 Bilder auf.

Aufnahme von Serienfotos:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste. Die Kamera gibt einen Signalton für den Auslöser der Kamera aus.

ZEITRAFFER-MODUS

Zeitraffer

Stellen Sie für die Aufnahme im **Zeitraffer** sicher, dass bei der Kamera **Kontinuierlicher Zeitraffer** AN ist und die Kamera sich im **Zeitraffer**-Modus befindet. Wenn das **Zeitraffer**-Symbol nicht auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Einschalt-/Modus**-Taste, bis es angezeigt wird. Im **Zeitraffer**-Modus nimmt die Kamera eine Serie von Fotos in Intervallen von 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden auf.

Zeitrafferaufnahme:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste. Die Kamera beginnt einen Countdown und der Auslöserton wird bei jeder Fotoaufnahme ausgegeben.

SCHNELLMODUS



Aufrufen des Schnellmodus-Menüs

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im **Kameramodus** befindet.

2. Halten Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste für drei Sekunden gedrückt.
 3. Drücken Sie wiederholte die **Einschalt-/Modus**-Taste, um durch die **Kameramodi** zu blättern.
 4. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste.
 5. Zum Verlassen halten Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste für drei Sekunden gedrückt.
-

WIEDERGABE

Wiedergabe von Video und Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im **Kameramodus** befindet.
2. Drücken Sie die **Nach oben/Wiedergabe**-Taste, um das **Wiedergabe**-Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie wiederholte die **Einschalt-/Modus**-Taste, um durch **Video** und **Foto** zu blättern.
4. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste zur Auswahl der gewünschten Option.
5. Verwenden Sie die **Nach oben/Wiedergabe**-Taste oder **Nach unten/WiFi**-Taste, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern.
6. Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**-Taste.
7. Um zum **Wiedergabe**-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die **Einschalt-/Modus**-Taste.
8. Zum Verlassen halten Sie die **Nach oben/Wiedergabe**-Taste für zwei Sekunden gedrückt.

SPEICHER/MICRO-SD-KARTEN

Die Kamera ist kompatibel mit Speicherkapazitäten von **8 GB**, **16 GB** und **32 GB** und Speicherkarten des Typs **Micro-SD**, **Micro-SDHC**, und **Micro-SDXC**.

Sie müssen eine **Micro-SD** Karte mit einem **Klasse 10** Geschwindigkeitsindex verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Markenspeicherkarten, um eine maximale Zuverlässigkeit auch bei hohen Vibrationen zu erzielen.

AKKU

Aufladen des Akkus:

1. Schließen Sie die Kamera an einen PC oder ein USB-Netzteil an.
2. Die **Ladestatusanzeige** bleibt **AN** während der Akku aufgeladen wird.
3. Die **Ladestatusanzeige** schaltet sich **AUS**, wenn der Akku vollständig geladen ist.

* Ladezeit: 3-5 Stunden.

KAMERA-APP.

Mit der **Ez iCam APP** können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablet fernbedienen. Die Funktionen umfassen die vollständige Kamerasteuerung, Livevorschau, Fotowiedergabe, die Freigabe von ausgewählten Inhalten und vieles mehr.

1. Laden Sie die **Ez iCam APP** für Ihr Smartphone oder Tablet von dem **Apple Store** oder **Google Play** herunter.
2. Drücken Sie die **Einschalt-/Modus**-Taste, um die Kamera **INZUSCHALTEN**.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im **Kameramodus** befindet.
4. Drücken Sie die Auslöser-/Auswahl-Taste für 3 sec. , um **WiFi** INZUSCHALTEN.
5. Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk mit dem Namen „**iCam-Midland H5**“, gefolgt von einer Reihe von Zahlen.
6. Geben Sie folgendes Passwort ein:
„**1234567890**“
7. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die **Ez iCam APP**.

* Halten Sie die Auslöser-/Auswahl-Taste für drei Sekunden gedrückt, um **Wi-Fi AUSZUSCHALTEN**.

Die **Ez iCam App** ist mit den nachfolgend aufgeführten Smartphones und Tablets kompatibel:

Für Apple iOS:

* iPhone 5, 5S, 6 & 6Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

Für Android:

* Android 4x Quad-Core Geräte



iOS/Android
App Download

KOMPATIBILITÄT

* Die Kompatibilität ist vom Gerät abhängig. Bei einigen Geräten stehen die Wiedergabe von Inhalten und die Freigabe und der Zugriff auf die Speicherkarte der Kamera möglicherweise nicht zur Verfügung.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung schränkt nicht die gesetzlichen Rechte des Benutzers gemäß den jeweils geltenden nationalen Gesetzen in Bezug auf den Verkauf von Verbraucherprodukten ein.

Während der Gewährleistungsfrist wird jedes Produktversagen, das auf Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung zurückzuführen ist, innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich repariert. Ist eine Reparatur nicht möglich, stellen wir dem Benutzer ein vergleichbares oder besseres funktionsfähiges Gerät oder Zubehörteil als Ersatz zur Verfügung. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Produktkaufes durch den ersten Endnutzer.

Die Gewährleistungsfrist beträgt:

- **24 Monate** für das Gerät bzw. dessen Hauptbestandteil.
- **6 Monate** für Zubehör (Akkus, Ladegeräte, Antennen, Kopfhörer, Kabel).

Die Geltendmachung eines Produktmangels muss innerhalb einer angemessenen Frist nach dem erstmaligen Feststellen des Mangels und in jedem Fall vor Ablauf der Gewährleistungsfrist gemeldet werden.

Diese Garantie **deckt nicht ab:**

- Produktabnutzung durch normalen Gebrauch.
- Mängel, die durch falsche Verwendung oder den Anschluss an bzw. die Verwendung mit Zubehör und/oder Software, die kein Originalprodukt von Midland sind, entstanden sind.

Die Garantie **ist nicht vollstreckbar:**

- Wenn das Produkt durch andere Personen als autorisierte Servicecentermitarbeiter demontiert, verändert oder repariert wurde oder wenn es mit nicht zugelassenen Ersatzteilen repariert wurde.
- Wenn das Produkt Umgebungsbedingungen ausgesetzt wurde, für die es nicht ausgelegt ist.
- Im Falle von Korrosion, Oxidation oder Auslaufen von Batterieflüssigkeit.
- Wenn die Seriennummer entfernt, gelöscht oder verändert wurde bzw. unleserlich geworden ist.

Eine Entschädigung für die Zeit der Nichtnutzbarkeit des Geräts ist ausgeschlossen, ebenso wie eine Rückerstattung oder Ansprüche aus direkt verursachten oder Nebenschäden einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts.

Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte das Support-Formular unter **www.midlandeuropa.com** aus.

TECHNISCHE DATEN

Video: 1080P bei 30fps und 720P bei 60/30fps MOV-Format	Belichtung, Serienaufnahme, Zeitraffer, Sprache, Datum & Uhrzeit, Bildschirmdrehung, Automatische Abschaltung.
Foto: 12/10/8/3 MP JPEG-Format	
Objektiv: 6G Weitwinkel 140°	Mehrsprachiges Menü: EN/IT/ES/PT/DE/DU/FR/RU/ PL/TR/CZ
Sensor: CMOS 5MP	Anschlüsse: USB 2.0 & HDMI
WiFi 802.11b/g/n	Autonomie bis zu 90' in 1080P mit deaktiviertem WiFi
Wasserdichte: Mit Gehäuse bis zu 30 m	Speicher: Klasse 10 Micro-SD-Karteneinschub bis zu 32 GB
Display-LCD Farbe 2"	Akku: Li-Ion 900 mAh
Lautsprecher und Mikrofon eingebaut	Abmessungen: 59,3 x 29,3 x 41,1 mm
Betriebsmodi: Video/Foto/ Zeitraffer/Player	Gewicht: 58 g mit Akku
Konfigurierbare Funktionen: Auflösung Video/Foto, Datum,	

Mitgeliefertes Zubehör: Wasserdichtes (bis zu 30 m) Gehäuse, Helmhalterungen, Adapter-Clip, Standard-Fotohalterung (2), Halterung für Selbstauslöser, 90°-Adapter, 180°-Adapter, Verlängerungsadapter, Klebehalterung (2), belüftete Helmbefestigungsbänder, Haltegurte, USB-cabel, Objektiv-Reinigungstuch.