Den Einstellbildschirm aufrufen



rPnn"

Gauge 🚽 15000 |

■Auf dem Hauptbildschirm drücken Sie die Auswahl- & Einstelltaste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellungsbildschirm zu gelangen.



Drücken Sie die Einstelltaste, um zum Schaltblitz-Einstellbildschirm (Rot) zu gelangen.





Bsp. Sie möchten den aktuell eingestellten

gelangen. (Bitte lesen Sie die nachfolgende

HINWEIS Einstellbereich: 0.5,1,2,3,4,5,6.

2 2C-2P 4C-4P 1 Drehzahlsignal pro 2 Zündunge 3 2C-3P 4C-6P 1 Drehzahlsignal pro 3 Zündunger

4 2C-4P 4C-8P 1 Drehzahlsignal pro 4 Zündunge 4C-10P 1 Drehzahlsignal pro 5 Zündunger

6 2C-6P 4C-12P 1 Drehzahlsignal pro 6 Zündungen

Drücken Sie die Auswahltaste, um zum

Bsp. Die Zündwinkeleinstellung wird von

Drehzahlimpuls zurückzukehren.

Drücken Sie die Einstelltaste, um zum

Einstellbildschirm für Niveau

Drehzahlmesser zu gelangen.

4-2 Einstellung Niveau digitaler Drehzahl

Einstellbildschirm für Niveau

Drehzahlmesser zu gelangen.

Bsp. Sie möchten den Niveau

Einstellbereich auszuwählen.

<u>Natzt blinkt die Ziffer!</u>

einstellen.

Drehzahlmesser auf 10.000 RPM

●Drücken Sie die Einstelltaste, um den

HINWEIS Einstellbereich: AUS, 0~10,000,

15,000, 20,000 RPM

Drücken Sie die Auswahltaste, um zum

15.000 RPM auf 10.000 RPM geändert.

Niveau-Bildschirm zurückzukehren.

Bsp. Jetzt wurde die Einstellung von

Drücken Sie die Auswahltaste, um zum.

Finstellhildschirm für den

P-1 auf P-2 geändert.

 4C-1P 2 Drehzahlsignale pro 1 Zündung 1 2C-1P 4C-2P 1 Drehzahlsignal pro 1 Zündung.

■Drücken Sie die Finstelltaste, um zum

korrespondierenden Wert für die

Drehzahlsignalzahl pro Zündung zu

Wert von P-1 auf P-2 ändern.

Referenztabelle!)

VORSICHT! Die meisten Viertakt-Motorräder mit nur einem Kolben zünden

alle 360 Grad einmal, weshalb die Einstellung die gleiche wie für

Zweitakt-Motorräder und Motoren mit einem Kolben sein sollte.



4-3 Einstellung der Drehzahlschaltlampe (ROTE Lamp



Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Schaltblitz-Einstellbildschirm (ROT) zu



£09000

Drücken Sie die Auswahltaste, um zur einzustellenden Ziffer zu gehen.

 Bsp. Sie möchten den Schaltblitz einstellen, damit er bei 9.000 RPM aufleuchtet. Bitte ändern Sie den Einstellwert für den Schaltblitz direkt auf 9,500 RPM.







Drücken Sie die Einstelltaste, um den zu stellenden Wert auszuwählen.





Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Schaltlampen-Bildschirm zurückzukehren

■Bsp. Jetzt wurde die Schaltblitz-Einstellung (ROT) von 9.000 RPM auf 9.500 RPM geändert.



Drücken Sie die Einstelltaste, um auf den Bildschirm zur Einstellung der Einheit für die Temperatur zu gelangen.



4-4 Einstellung der Temperature



Drücken Sie die Auswahltaste, um auf den Bildschirm zur Einstellung der Einheit für die Temperatur zu gelangen.



■Bsp. Sie möchten die Temperatureinheit auf F einstellen. ●Drücken Sie die Einstelltaste, um die

Einstellung zu ändern.






Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Einstellbildschirm für die Temperatureinheit zurückzukehren.

Bsp. Jetzt wurde die Einstellung der Temperatureinheit von °C zu °F geändert.



Drücken Sie die Einstelltaste, um zum Sensor-A-Bildschirm zu gelangen.





Bsp. Sie möchten den Sensor A (Temp.) einstellen.


●Drücken Sie die Einstelltaste, um den Sensortyp auszuwählen.



SEnSr 🚽 LEnnP

SEnSr 🚽 LEnnP

HINWEIS Sensor (kann als Wassertemp., Öltemp., Zylinderkopftemp., Umgebungstemp. oder A/F-Verhältnis eingestellt werden, benötigen allerdings den richtigen Sensor und die Installation an der richtigen Position, um eine präzise Ablesung zu erhalten)



Beispiel: Wenn Sie den Temp.sensor zur Erfassung der Temp. verwenden möchten Bitte prüfen Sie die Form des Einstellungswerts P-8.

Drücken Sie die Auswahltaste, um zu Motorrad-Modell und Temp. typ zu gelangen

HINWEIS Einstellbereich: P-1 ~ P-8			
	Art	Sollwert	
	SENSOR	P-8	

VORSICHT! Wenn ein anderer Sensortyp ausgewählt wird, prüfen Sie bitte die Daten im Formular um die Einstellung

vorzunehmen. Drücken Sie die Einstelltaste, um den zu stellenden Wert auszuwählen.



H

●Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Sensor-A-Bildschirm zurückzukehren.

■Bsp. Die Sensor-A-Einstellung wird von P-8 auf P-5 geändert.



'SEnSr 🖣 P 🖺

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum Einstellbildschirm für die Temperaturalarm-Lampe (Blau) zu gelangen.



Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Finstellbildschirm für die Temperaturalarm-Lampe (Blau) zu gelangen.



Bsp. Sie möchten die Temperatur-Alarmlampe A (Blau) auf 95 °C einstellen. Drücken Sie die Auswahltaste, um zur

einzustellenden Ziffer zu gehen.

HINWEIS Einstellbereich:60~250 °C (140~482 °F).



Drücken Sie die Einstelltaste, um den zu stellenden Wert auszuwählen.



●Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Einstellbildschirm für die Temperaturalarm-Lampe A (Blau) zurückzukehren.

■Bsp. Die Einstellung der Temperatur-Alarmlampe A (Blau) wurde von 90 °C auf 95 ℃ geändert.



Drücken Sie die Einstelltaste einmal, um zum Einstellbildschirm für den Sensor B zu gelangen.



4-7 Einstellung von Sensor B

Drücken Sie die Auswahltaste einmal. um zum Einstellbildschirm für den Sensor B zu gelangen.



-

Bsp. Sie möchten den Sensor B (Temp.)

Drücken Sie die Einstelltaste, um den Sensortyp auszuwählen.

HINWEIS Sensor (kann als Wassertemp., Öltemp., Zylinderkopftemp., Umgebungstemp, oder A/F-Verhältnis eingestellt werden benötigen allerdings den richtigen Sensor und die Installation an der richtigen Position, um eine präzise Ablesung zu erhalten).

HINWEIS Wenn Sensor A als AFr (A/F-Verhältnis) ausgewählt wird, dann springt der 4-7 Einstellungsbildschirm direkt, um mit der Einstellung von Sensor B fortzufahren.

SEnSr 🗦 LEnnP

Beispiel: Wenn Sie den Temp.sensor zur Erfassung der Temp, verwenden möchten Bitte prüfen Sie die Form des Einstellungswerts P-8.

Drücken Sie die Auswahltaste, um den Temperaturwert auszuwählen, den Sie einstellen möchten.

HINWEIS Einstellbereich:P-1 ~ P-8



Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Sensor-B-Finstellbildschirm zurückzukehren.

Bsp. Die Sensor-B-Einstellung wird von Temperatur zu P-8 geändert.



●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum Einstellbildschirm für die Temperaturalarm-Lampe B (Grün) zu gelangen.

4-8 Einstellung der Temperatur-Alarm



■ Drücken Sie die Auswahltaste. um zum Einstellbildschirm für die Temperaturalarm-Lampe B (Grün) zu gelangen.