

ANWEISUNGEN

3-1 Überblick

۲-j

 \bigcirc

RÜCKEN SIE D

TASTE 3 SEKUNDEN LANG

DRÜCKEN SI

DIE TASTE

EINMAL



ehzahlmesser nzeigebereich: 0 ~ 8.000	U/min	Tac •A •A	chometer .nzeigebereich: 0 ~ 360 km (0 ~ 255 Meilen) .nzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
reige rehzahl-Schaltblitz /arnlampe niedriger aftstoffstand lotorwarnlampe /arnlampe Niederspannu cherheitslampe ampe konstante Drehzahl	• ABS-Lampe (e)		nutzereinstellungen Laufleistungswartung (verschließbar) nzeigebereich: vom Benutzer einstellbar (500 ~ 6,000km /300 ~ 10,000 Meilen) ~ -999 Meilen, utomatische Verringerung gemäß Anstieg der Gesamt- aufleistung. nzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
ngzähler nzeigebereich: aus, höchs öchster Gang, alle anzeige	ster Gang, N und en (N / 1~6)	A L R	Interpreted Earlierstung Inzeigebereich: 0 ~ 9,999 km (Meile), wenn die aufleistung niedriger als 16 km (10 Meilen) ist, wird LO ING angezeigt Inzerscheittlicher Kraftstoffverbrauch
nkanzeige nzeigebereich: 6 Stufen			Anzeigebereich: I/100km, km/l, MPG (US-spez.), MPG UK-spez.) it
ometerzähler nzeigebereich: 0 ~ 999.99 ei Überschreitung Rückste nzeigeeinheit: 1 km (Meil	Entfernungsmesser A, B 9 km (Meilen), ellung auf Null en) Entfernungsmesser A, B • Anzeigebereich: 0 ~ 9.99 bei Überschreitung Rücks • Anzeigeeinheit: 1km (Me	9,9 km (Meilen), M stellung auf Null El ilen) 9/	Anzeigebereich: 12 / 24-Stundenanzeige otortemperatur Einstellbereich: -40 ~ 215°C (-40 ~ 419 °F) Dannungsmesser Anzeigebereich: 8~18V
-2 Beschreibung vo	on Funktionen und Einstellungen		
achometer	Anzeigebereich: 0 ~ 360 km (0 ~ 255 Meilen) umschaltb Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)	ar oDurchschnittlicher Kraftstoffverbrauch	Anzeigebereich: AUS、 I/100km、 km/l、 MPG (US- spez.)、 MPG (UK-spez.)
nzeigeintervall	< 0,5 Sekunden	●Uhr	Einstellbereich: 12 / 24-Stundenanzeige
nterner und externer	Anzeigebereich: 0 ~ 999.999 km (Meilen), bei	 Spannungsmesser 	Anzeigebereich: 8 ~ 18 V
ilometerzähler	Überschreitung Rückstellung auf Nu Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Einstellbereich: 1 / 5 (am dunkelsten) bis 5 / 5 (am hellsten)
ageszähler A, B	Anzeigebereich: 0 ~ 9.999,9 km (Meilen), bei Überschreitung Rückstellung auf Nu Anzeigeeinheit: 0.1 km (Meilen)	Hintergrundbeleuchtung Laufleistung-Wartung	hallblau, violett, weiß Einstellbereich: Aus. 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 Meilen)
eifenumfang	Einstellbereich: 50 ~ 210 %		Einstellungseinheit: 100 km (Meilen)
	Einstellungseinheit: 1 %	 Betriebsspannung 	12 V DC
angzähler	Anzeigebereich: aus, höchster Gang, N und	 Temperaturbereich 	-10 ~ +60 °C
	höchster Gang, alle anzeigen (N / 1~6)	 Spezifikationen 	JIS D 0203 (S2)
rehzahlmesser	Anzeigebereich: 0 ~ 8.000 U/min	 Größe des Messgeräts 	T 94,7 X 55,8 mm
rehzahl-Schaltblitz	Einstellbereich: 2.000 ~ 8.000 U/min	 Gewicht des Messgeräts 	165 g
	überschritten wird.	 Anzeigelampe 	Drehzahl-Schaltblitz (rote Lampe) Warnlampe niedriger Kraftstoff (gelbe Lampe)
arnmodus Max Drebzahl	Finstellbereich: F-OFE (dau.) F-ON (blink.)		Warnlampe Niederspannung (rete Lampe)
Antortemperatur	Einstellbereich: $-40 \approx 215 \ ^{\circ}C(-40 \approx 419 \ ^{\circ}F)$		Sicherheitslampe (rote Lampe)
ankanzeige	Anzeigebereich: aus, originales Kraftstoff-Kit (PN 6120008A), Sportster Kraftstoffschalter		Lampe konstante Drehzahl (orangefarbene / 🔊
raftstofftankvolumen	Einstellbereich: AUS / 1,0 ~ 9,9 US-Gallonen	-	ABS-Lampe (gelbe Lampe)

Drehzahlmesser ●Anzeigebereich: 0 ~ 8.000 l	J/min			Tachometer • Anzeigebereich: 0 ~ 360 km (0 ~ 255 Meilen) • Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
Anzeige • Drehzahl-Schaltblitz • Warnlampe niedriger Kraftstoffstand • Motorwarnlampe • Warnlampe Niederspannur • Sicherheitslampe • Lampe konstante Drehzahl	● ABS-Lampe ()) ng))			 Benutzereinstellungen Laufleistungswartung (verschließbar) Anzeigebereich: vom Benutzer einstellbar (500 ~ 16,000km /300 ~ 10,000 Meilen) ~ -999 Meilen, automatische Verringerung gemäß Anstieg der Gesamt- Laufleistung. Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
Gangzähler •Anzeigebereich: aus, höchs höchster Gang, alle anzeige	ster Gang, N und en (N / 1~6)			 Anzeigebereich: 0 ~ 9,999 km (Meile), wenn die Laufleistung niedriger als 16 km (10 Meilen) ist, wird LO RNG angezeigt
Tankanzeige ●Anzeigebereich: 6 Stufen		<u>}</u>		Anzeigebereich: I/100km, km/l, MPG (US-spez.), MPG (UK-spez.) Zeit
Kilometerzähler • Anzeigebereich: 0 ~ 999.99 bei Überschreitung Rückste • Anzeigeeinheit: 1 km (Meil-	En 19 km (Meilen), •A Ellung auf Null b en) •A	tfernungsmesser A, B Anzeigebereich: 0 ~ 9.999,9 bei Überschreitung Rückstel Anzeigeeinheit: 1km (Meile	km (Meilen), llung auf Null n)	 Anzeigebereich: 12 / 24-Stundenanzeige Motortemperatur Einstellbereich: -40 ~ 215°C (-40 ~ 419 °F) Spannungsmesser Anzeigebereich: 8~18V
3-2 Beschreibung vo	on Funktionen und Ein	stellungen		
 Tachometer 	Anzeigebereich: 0 ~ 360 km (() ~ 255 Meilen) umschaltbar en)	 Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch 	Anzeigebereich: AUS、 l/100km、 km/l、 MPG (US- spez.)、 MPG (UK-spez.)
 Anzeigeintervall 	< 0.5 Sekunden		●Uhr	Einstellbereich: 12 / 24-Stundenanzeige
Interner und externer	Anzeigebereich: 0 ~ 999.99	9 km (Meilen), bei	 Spannungsmesser 	Anzeigebereich: 8 ~ 18 V
Kilometerzähler	Überschrei Anzeigeeinheit: 1 km (Meil	itung Rückstellung auf Null en)	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Einstellbereich: 1 / 5 (am dunkelsten) bis 5 / 5 (am hellsten)
∘Tageszähler A, B	Anzeigebereich: 0 ~ 9.999,9 Überschrei	9 km (Meilen), bei tung Rückstellung auf Null	 Hintergrundbeleucht Laufleistung-Wartung 	hellblau, violett, weiß g Einstellbereich: Aus. 500 ~ 16.000 km
	Anzeigeeinheit: 0,1 km (Me	eilen)		(300 ~ 10.000 Meilen)
oReifenumfang	Einstellbereich: 50 ~ 210 %			Einstellungseinneit: 100 km (Mellen)
•	Einstellungseinheit: 1 %		Betriebsspannung	12 V DC
•Gangzahler	Anzeigebereich: aus, nochs	ster Gang, N und	Iemperaturbereich	-10 * +60 *C
Drehzahlmesser	Anzeigebereich: 0 ~ 8 000 I	I/min	•Spezifikationen	JIS D 0205 (52)
Orehzahl-Schaltblitz	Einstellbereich: 2.000 ~ 8.0	00 U/min	•Gewicht des Messgerat	äts 165 g
	Warnlampen ein, wenn der überschritten wird. Einstellungseinheit: 100 U/	r Einstellwert min	 Anzeigelampe 	Drehzahl-Schaltblitz (rote Lampe) Warnlampe niedriger Kraftstoff (gelbe Lampe) Motor-Warnlampe (gelbe Lampe)
Warnmodus Max. Drehzahl	Einstellbereich: F-OFF (dau	.), F-ON (blink.)		Warnlampe Niederspannung (rote Lampe) 💼
 Motortemperatur 	Einstellbereich: -40 ~ 215 °	C (-40 ~ 419 °F)		Sicherheitslampe (rote Lampe)
 Tankanzeige 	Anzeigebereich: aus, origin 6120008A), Sportster Kraft	ales Kraftstoff-Kit (PN stoffschalter		Lampe konstante Drehzahl (orangefarbene / 🛛 🔊 grüne Lampe)
 Kraftstofftankvolumen 	Einstellbereich: AUS / 1,0 ~	9,9 US-Gallonen		ABS-Lampe (gelbe Lampe)
INWEIS Design und Spezifikat	tionen können ohne vorheri	ige Benachrichtigung geänd	lert werden.	

3-3 Anwendungsliste

Fabraaustura		Funktion			
Fallizeugtyp	Getriebe	Warnung niedriger	Kraftstoffstand	Verbleibende Laufleistung	
Sportster		Kraftstoffstand			
2004 ~ 2006	-	-	-	-	
2007	-	JA (2)	JA (1) (3)	JA (1) (3) (5)	
2008 ~ 2013	JA (1)	JA	JA (1) (3)	JA (1) (3) (5)	
Dyna					
2004 ~ 2007	-	AL	JA (1) (4)	-	
2008	JA (1)	JA	JA (1) (4)	-	
2009 ~ 2011	JA (1)	AL	JA (1) (4)	JA (5)	
Softail					
2008 ~ 2010	JA (1)	JA	JA (1) (4)	JA (5)	

Hinweis

1. Neue Funktion; 2. Das Kraftstoffsensor-Widerstandskit muss eine neue Version sein (PN 72545-08); 3. Das Kraftstoffsensor-Widerstandskit (PN 61200008A) muss installiert werden. 4. [Kraftstofftyp] Bitte als CUSt (benutzerdefiniert) einrichten und das Verfahren befolgen, um die Kraftstoffstellung für 0% (E), 33%, 66% und 100% (F) einzustellen. 5. Das Fahrzeug-Kraftstofftankvolumen in den [Kraftstoffvolumeneinstellungen] einstellen

3-4 Hinweise zur Kraftstofffunktion

- erworben werden. Wenn das Kraftstoffsensor-Kit nicht installiert wurde, muss für 2007er Sportster-Modelle ein separates Kraftstoffsensor-Widerstand-Kit (PN 72545-08) erworben werden.
- •Das Sportster-Kraftstoffsensor-Kit (PN 61200008A) ist nicht mit dem Sportster Kraftstoffsensor-Messgerät-Kits (PN 75031-09 PN 75338-9) kompatibel. Der Motorzyklus kann nicht mehrere elektrische Kraftstoffmessgeräte unterstützen. Wenn das Kraftstoffmesser-Kit (PN 75031-09 oder PN 75338-09) ausgerüstet wurde, muss es deaktiviert werden, oder das Kraftstoffsensor-Kit (PN 61200008A) kann nicht installiert werden, und die Kraftstofffunktion dieses Messgeräts funktioniert nicht.



- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bei der Installation nicht an den Drähten und modifizieren diese nicht.
- Durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigungen gehen zu Lasten des Benutzers.
- Ein Öffnen und Demontieren dieses Gerätes macht die Garantie zunichte.

•Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

OSymbolbeschreibung:

Hinweis

🗥 Einige Verfahren müssen befolgt werden, um eine fehlerhafte Installation zu vermeiden.	
WARNUNGI Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass Sie sich selbst und andere gefährden.	
VORSICHT! Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass am Fahrzeug Schäden auftreten.	

1 Zubehör



HINWES Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler, wenn die erhaltenen Artikel nicht mit den oben aufgelisteten Artikeln übereinstimmen.

• Vielen Dank für Ihren Kauf des KOSO HD-04-Messgeräts. Dieses Produkt ist ein Multifunktions-Messgerät, dass über ein digitales Flüssigkristall-Display (LCD) mit Hintergrunddesign verfügt und einfach zu installieren ist. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Einsatz sorgfältig und bewahren Sie sie für künftige Referenzen auf.

2 Installationsschema



HINWEIS Zur Installation an "Dyna" oder "Softail" befolgen Sie das Verfahren gemäß Harley Davidson-Servicehandbuch.

•Um die Kraftstofffüllstands- und Kraftstoffbereich-Funktionalitäten zu aktivieren, muss für Sportster-Modelle ein separates Kraftstoffsensor-Kit (PN 61200008A)

3-5 Funktionen des Hauptmenüs



•Auf dem Spannung-Bildschirm drücken Sie die Taste einmal, um zum Laufleistung-Bildschirm zurückzukehren.

IINWEIS Das Display kann nicht ausgeschaltet werden (bitte beziehen Sie sich auf die Einstellung 4-8-3).

4 Index-Bildschirm Einstellungen und Funktionen



a3. H a4. F a5. G a6. V a7. K a8. F

Inde

Wenn der Motorschalter AUS ist, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zu den Einstellungen zu gelangen.

> ax9. ax10

4-1 Uhreinstellungen



Einstellbildschirm einzugeben

Index-Bildschirm Funktionen	
a1. Zeit (Zeitformat, Zeiteinstellung) - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-1 4-2
Verfahren	
 a3. Hintergrundbeleuchtung (Farbe, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung) - — beziehen Sie sich auf das Verfahren 	4-3
a4. Reifen (Reifenverhältnis-Prozentwert) - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-4
a5. Gang (Gang-Anzeigemodus) - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-5
a6. Warnlampe - (Überdrehzahlwarnung) - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-6
a7. Kraftstoff - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-7
1.Kraftstoffsensortyp	4-7-1
2.Kraftstofftestdisplay	4-7-2
3.Kraftstofftankvolumen ······	4-7-3
4.Kraftstoffverbrauchsdisplay	4-7-4
a8. Funktion Display - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-8
1.Laufleistung B-Anzeigeschalter	4-8-1
2.Motortemperatur-Anzeigeschalter	4-8-2
3.Spannung-Anzeigeschalter	4-0-5
ax9.Laufleistungswartung - Anzeigeschalter	4-9
ax10. Gesamt-Laufleistung - beziehen Sie sich auf das Verfahren	4-10
1.Interne Laufleistung kann nicht eingestellt werden4	-10-1
2.Externe Laufleistung kann eingestellt werden4	-10-2
Einstellungen Verlassen	



- Beispiel: Stellen Sie die Uhr von 1:00 auf 1:05 ein.
- •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Uhreinstellung zurückzukehren.



 Hauptbildschirm Uhreinstellung Drücken Sie die Taste einmal. um zur nächsten Einstellung zu gelangen.





- Beispiel: Einstellen des Reifenumfangs von 100% auf 150%.
- •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Reifenumfang zurückzukehren.
- •Hauptbildschirm Reifenumfang-Einstellungen.
- •Halten Sie die Taste einmal, um zum nächsten Einstellbildschirm zu gelangen.



🕨 💐 🖧 🗱

- •Beispiel: Einstellen des Gangs von Ein (alle anzeigen N / 1 ~ 6) bis n-tG (N und höchster Gang).
- •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Gangeinstellung zurückzukehren.



- Auf dem Hauptbildschirm Gangeinstellung,
- •drücken Sie die Taste einmal, um zum nächsten Einstellbildschirm zu gelangen.





100%

66%

33%

0%

Erlerner

- Kraftstoffstandsanzeige
- Dieser Bildschirm zeigt den aktuellen Stand der Flüssigkeitsoberfläche an, wenn der empfohlene Bereich überschritten wird, empfehlen wir eine Rückstellung der Kraftstoffvolumen-Parameter, um präzisere Informationen zu Kraftstoffvolumen und Bereich zu erhalten.



- Überschreitet der 100%-Stand des Einstellbereichs (erlernt)
- Zwischen dem Einstellbereich
- erlernt) Unterschreitet den 0%-Stand des Einstellbereichs (erlernt)
- Drücken Sie die Taste, um zur Einstellung Kraftstoffvolumen zu gelangen.
- •Auf dem Kraftstofftankvolumen-Einstellbildschirm halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen



- •Bsp. Einstellung des Kraftstoffvolumens auf EIN
- •Halten Sie die Taste einmal, um den gewünschten Wert auszuwählen. Der aktuelle Einstellwert blinkt.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.



- •Beispiel: Einstellen des Kraftstoffvolumens von AUS auf EIN.
- •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm für das Kraftstoffvolumen zu gelangen.

INWEIS Wenn AUS eingestellt sind, kehren Sie zum Bildschirm Untereinstellungen zurück.



•Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen. 686 86 0 688 68

🕂 Jetzt blinkt der Einstellwert.





•Beispiel: Einstellen des Kraftstoffvolumenwerts von 4,5 auf 4,8. •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Einstellbildschirm für das Kraftstoffvolumen zurückzukehren.

Hauptbildschirm Kraftstoffvolumen-

•drücken Sie die Taste einmal, um zum

nächsten Einstellbildschirm zu gelangen.

Einstellungen.



•Beispiel: Einstellen der Einheit des Kraftstoffverbrauchs von AUS auf MPG (US).

•Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Einstellbildschirm Einheit des Kraftstoffverbrauchs (a.4) zurückzukehren.

•Auf dem Bildschirm Einheit des

•drücken Sie die Taste einmal, um zum

Funktionsanzeige zurückzukehren.

Kraftstoffverbrauchs (a.4)

nächsten Einstellbildschirm



•Bsp.: Verbergen (H) der Tageszähler-B-Anzeige.

•Drücken Sie die Taste einmal, um den einzustellenden Wert auszuwählen. A Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: Verborgen (H), Sichtbar (S)



•Beispiel: Einstellen der Tageszähler-B-Anzeige von Sichtbar (S) auf Verborgen (H). •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Tageszähler-B-Einstellung zurückzukehren.



4-8-2

- •Auf dem Hauptbildschirm Tageszähler-B-Einstellung, •drücken Sie die Taste einmal, um auf den Hauptbildschirm
- Motortemperaturanzeige-Einstellungen zu gelangen.

Motortemperaturanzeige-Einstellungen

auf den Einstellbildschirm zu gelangen.

halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um

•Auf dem Hauptbildschirm



•Um zum Bildschirm Untereinstellungen zu gelangen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm Kraftstoffverbrauch zu gelangen.



•Auf dem Hauptbildschirm Funktionsanzeige-Einstellung, •drücken Sie die Taste einmal, um zum nächsten Einstellbildschirm zu gelangen.

•Bsp.: Einstellen der Einheit des Kraftstoffverbrauchs als MPG (US). • Drücken Sie die Taste einmal, um den gewünschten Wert auszuwählen. 🗥 Jetzt blinkt der Einstellwert. INWEIS Einstellbereich: AUS, I/100 km,

km/l, MPG (US), MPG (UK).

4-8 Funktionsanzeige-Einstellungen



•Auf dem Hauptbildschirm Anzeige-Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Bildschirm Untereinstellungen zu gelangen.



•Auf dem Hauptbildschirm Tageszähler-B-Anzeige-Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



•Bsp.: Verbergen (H) der Motortemperatur-Anzeige. • Drücken Sie die Taste einmal, um den

einzustellenden Wert auszuwählen. A Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: Verborgen (H), Sichtbar (S).



- •Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-Einstellung. • Drücken Sie die Taste einmal, um auf den
 - Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen zu gelangen.



- Hauptbildschirm
- Motortemperaturanzeige-Einstellung. •Drücken Sie die Taste einmal, um auf den
- Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen zu gelangen.



• Auf dem Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.

- •Bsp.: Verbergen (H) der
- Spannungsanzeige.
- Drücken Sie die Taste einmal, um den gewünschten Wert auszuwählen.

A Jetzt blinkt der Einstellwert. HINWEIS Einstellbereich: Verborgen (H), Sichtbar (S)

- •Beispiel: Einstellen der Spannungsanzeige von Sichtbar (S) auf Verborgen (H).
- •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellung zurückzukehren.
- •Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellung.
- •Drücken Sie die Taste einmal, um auf den Hauptbildschirm Funktionsanzeige-Einstellungen zu gelangen.



- Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen.
- •Drücken Sie die Taste einmal, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.





- •Hauptbildschirm Gesamt-Laufleistung-Einstellung.
- •Drücken Sie die Taste einmal, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

→Bitte stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist. Verkabelung und Sicherung sind nicht unterbrochen.