

Kugelklemme (Steuerkopfrohrdurchmesser: 13,5 – 14,7 mm) Ball Clamp (steering head tube diameter: 13,5 – 14,7 mm)

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8 23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8 23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Kugel-Adapter M8
Ball-Adapter



CPA.00.424.001 **06**

Anzahl/ Pcs. 1

5 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 80 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

2 Gegendruckscheibe
Busher



LEN.00.156.011 **04**

Anzahl/ Pcs. 1

6 Kunststoffkappe
Plastic Cap



schwarz/black

KEK.00.M8.ISK

Anzahl/ Pcs. 1

3 Klemmbuchse
Clamp-Spacer



CPA.00.424.015 **01**

Anzahl/ Pcs. 1


4 Klemmbuchse
mit Gewinde
Threaded
Clamp-Spacer




CPA.00.424.016 **01**

Anzahl/ Pcs. 1

Schritt
Step 1



Schritt
Step 2



Schritt
Step 3

