

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:
Protech EDITION
Kennzeichenhalter

Bestellnummer:
6531123

Suzuki SV 650 N/S '03- / SV 1000 N/S '03-

Demontage:

- Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklemmen.
- Amtliches Kennzeichen, originale Heckverkleidung inkl. Kennzeichenhalter gemäß Werkstatthandbuch entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker voneinander trennen.
- Die originale Kennzeichenbeleuchtung und den Reflektor vom Kennzeichenhalter entfernen.

Montage:

- Die originale Kennzeichenbeleuchtung am Kennzeichenhalter mit Hilfe der originalen Befestigungsschrauben montieren. Zur Montage müssen die originalen Befestigungsschrauben um ca. 5 mm eingekürzt werden. Außerdem sind die beiliegenden KA-Scheiben M6 zu unterlegen.
- Anschließend den Kennzeichenhalter mit den originalen Schrauben, U-Scheiben, Distanzscheiben (kommen zwischen Halter und Heckrahmen) fixieren und die originale Heckverkleidung gemäß Werkstatthandbuch wieder montieren.
- Zur Fixierung des Sicherungs-/Relaismoduls ist es notwendig den beiliegenden Halter lt. Abb. zu befestigen und das Modul aufzustecken. Ebenfalls ist es notwendig eine neue Bohrung zu setzen, welche den Befestigungsclip für die Tankstange aufnimmt.
- Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung wieder verbinden.
- Bei Montage der Zubehörblinker (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen mit denen der originalen Blinker verbinden. Bei Blinkern mit LED-Technik kann es notwendig sein, die im Lieferumfang der Blinker enthaltenen Widerstände zu montieren. Sollte das die Blinkfrequenz nicht verringern, muss ein spezielles Blinkerrelais montiert werden.
- Anschließend ist es notwendig die elektrischen Leitungen zu isolieren und mit Kabelbindern ausreichend zu fixieren, so dass diese nicht abgequetscht werden und kein Kurzschluss entstehen kann.
- Die Fahrzeugbatterie anklemmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. Anschließend die Sitzbank bzw. das Sitzpolster montieren.
- Der Zubehör Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (beides nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der Reflektor nahezu senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine Nase des Halters von hinten in die entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der beiliegenden Senkkopfschraube befestigen.
- Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am Kennzeichenhalter montieren.



Achtung! Wichtiger Montagehinweis

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrads zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker wieder zu verwenden.

Stand:

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH