

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7709 RL KA VN 1600 Classic**Artikel:** Reling für das Vorderrad-Schutzblech**1 Reling**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Befestigungsteile rechts und links:**

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

**Befestigungsteile vorn mitte:**

1 x Kappe für Rundrohr

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

1 x Zahnscheibe

ISO 7380

DIN 6797

K 12

M 5 x 12 mm

M 5



Bild 7709

**Montagehinweis:**

- Es ist unbedingt erforderlich, das Schutzblech und die Kappe zu durchbohren und die Reling mit der Schraube M 5 x 12 mm zu befestigen.

**Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2004-12-06 PU			2004-12-14 JF	2004-12-14 JF