

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7725 RL KA VN 2000**Artikel:** Reling für das Vorderrad-Schutzblech**1 Reling**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigung rechts und links:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

Befestigung vorn Mitte:

1 x Kappe für Rundrohr

1 x Innensechskantschraube

1 x Zahnscheibe

DIN 912

DIN 6797

K 12

M 5 x 12 mm

M 5



Bild 7725

Montagehinweis:

- Die Montage muss durch 2 Personen erfolgen
- Decken Sie den Kotflügel mit geeignetem Material ab, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
- Original Schrauben und Unterlegscheiben (zwischen Kotflügel und Gabel) entfernen.
- Reling dazwischen schieben, dazu den Kotflügel zusammen drücken.
- Schrauben vormontieren. Reling ausrichten.
- Das angelötete Rundrohr mit der Kappe liegt auf dem Schutzblech auf.
- Es ist unbedingt erforderlich, das Schutzblech und die Kappe zu durchbohren und die Reling mit der Schraube M 5 x 12 mm zu befestigen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2006-08-14 PU | | | 2006-08-14 JF | 2006-08-14 JF |