

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
BODYSTYLE
BUGSPOILER
FZ 6 Fazer 2004-

Bestellnummer:
6530325

Inhalt des Befestigungssatzes:



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

- 3 Haltelaschen
- 6 Kunststoff Unterlagscheiben 5
- 6 Schrauben M5 x 15
- 3 Muttern M5
- 1 Schraube M 8x40
- 1 Mutter M8

Montage des Bugspoiler:

1. Befestigen Sie alle Haltelaschen gemäß Bild 1-4 (Bild 1 vorne links, Bild 2 vorne rechts, Bild 3 hinten rechts) Schrauben nicht festziehen !
2. Montieren Sie den Bugspoiler mittels den M 5 Schrauben und den Plastik Unterlagscheiben an den Haltelaschen sowie an der Originalaufnahme siehe Bild 4
3. Verschrauben Sie die zwei Bugspoiler Hälften vorne , mittels den M5 Schrauben und Muttern.
4. Ziehen Sie sämtliche Befestigungsschrauben fest.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis

- Achten Sie bitte darauf, daß die Haltelaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter, etc. in Berührung kommt.
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff, etc. in Berührung kommen.
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen.
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoiler nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr.

Stand:
14.01.2004

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
BODYSTYLE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH