


## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung Z 750/1000 ZX6 R/RR 03-04	6529510

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gummiring f. Bohrloch  
4x Hülsen  
2x Schraube M6x20  
2x M6 Unterlegscheiben  
2x Gewindehülsen M 5  
2x Schrauben M5x25

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung und Bremsleitungshalter demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. M5 Gewindehülsen in den vorderen Originalhalter der Schwinge einsetzen
6. mittels M5 Schrauben + Unterlegscheiben Hinterradabdeckung an den vorderen Halter montieren mittels M6 Schrauben Hinterradabdeckung an den seitlichen Originalhalter fixieren
7. stellen Sie sicher, dass ausreichend Abstand zwischen Kettenschutz und Kette vorhanden ist

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
--	--

<b>Stand: 10.01.07</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	--