

MONTAGEANLEITUNG

**Artikel-Bezeichnung:**

Unterteilverkleidung
GSF 600/1200 Bandit

Bestellnummer:

6529717

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Unterteilverkleidung links	1x Unterteilverkleidung rechts
1x Halter links oben	1x Halter rechts oben
1x Halter links unten (GSF Lower L/H)	1x Halter rechts unten (GSF Lower R/H)
8x Gummiring f. Bohrloch	12x Hülsen
6x M6 Unterlegscheiben	6x M6 x 30 Schrauben
2x M 8 x 70 Schraube	2x M8 Unterlegscheiben
8x M6 Mutter	2x M5 Schraube
2x M5 Mutter	4x M6 x 20 Schraube

Montage der Unterteilverkleidung:

1. Schutzfolie der Unterteilverkleidung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Unterteilverkleidung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. befestigen Sie die Halter links und rechts unten (GSF Lower L/H + R/H) am Motorblock. Die Halter hinten mittels Originalschraube befestigen, vorne mittels M8 x 70 Schraube und M8 Unterlegscheiben (siehe Bild 1+2)
5. demontieren Sie die Schrauben der Original-Seitenverkleidung
6. montieren Sie die Halter mittels M6 x 30 Schrauben und M6 Muttern an den Original-Haltern der Seitenverkleidung
7. schieben Sie die Unterteilverkleidung unter die Original-Seitenverkleidung, richten Sie alle Halter entsprechend aus und fixieren Sie die Verkleidung leicht
8. Unterteilverkleidung im vorderen Bereich mittels zwei M5 Schrauben und M5 Muttern verbinden und festziehen
9. Zum Schluss alle Schrauben festziehen

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterrad-schwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
11.01.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH

