

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
DL 650 V Strom 2012-

Bestellnummer:

6529382

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
3x Kunststoffunterlegscheibe M6
1x Schraube schwarz M5x20mm



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der M6x15mm Schrauben und U-Scheiben an der Kettenschutzseite und der M5x20mm Schraube und der U-Scheibe auf der rechten Seite.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

**Stand:
25.05.2012**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**