

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Kotflügelverlängerung	

### Montage der Kotflügelverlängerung:

1. Reinigen Sie die Innenseite des Kotflügels.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands
3. Bringen Sie die Kotflügelverlängerung jetzt in Position und drücken Sie diese fest gegen die Innenseite des Vorderradkotflügels.
4. Bohren Sie jetzt die 4x 2,5mm großen Löcher für die selbstschneidenden Schrauben.
5. Um Kontakt mit dem Reifen zu vermeiden, positionieren Sie die Bohrlöcher nicht an der Mitte der Lauffläche des Reifens. Bohren Sie die Löcher ca. 6-8mm von der Kante des Vorderradkotflügels entfernt.
6. Jetzt können Sie die 4 selbstschneidenden Schrauben eindrehen.



<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Vorderrads</li></ul>
--	--

<b>Stand: 12.10.11</b>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>
----------------------------	---