

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bodystyle
Scheinwerferverkleidung
Z650 (ER650H)


Bestellnummer:
6580706

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 4x Schraube M5x15mm
- 4x Gummieinsatz Ø 5mm
- 4x Kunststoff U-Scheibe Ø 5mm

Montage der Scheibe:

1. Entfernen Sie die originale Scheibe.
2. Trennen Sie den Anschluss des Tachos und entfernen Sie den Halter der Scheibe.
3. Befestigen Sie den mitgelieferten Halter anstelle des originalen mit den Originalen Schrauben. Verbinden Sie den Anschluss des Tachos wieder.
4. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher des Halters ein und befestigen Sie die Verkleidung mittels der Schrauben und U-Scheiben am Halter.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
07.10.2020

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH