

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7070 D DAE VS 125

**Artikel:** Schutzbügel

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 55 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

#### Befestigungsteile unten:

2 x Lasche		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 140 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10



Bild 7070

### Montagehinweis:

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	07.07.1997 RD	28.03.2002 RD	29.11.2001 TS	07.11.2000 PR	07.11.2000 JF

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.