

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7294 DG HO Black Widow

**Artikel:** Schutzbügel,  
große Ausführung aus 30 mm Rohr

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

2 x Lasche mit Bolzen

2 x Gegenlasche

#### Lasche an Rahmen

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 6

#### Schutzbügel an Lasche

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 40 mm

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten links:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

#### Distanz für Fußraste

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

#### Distanz für Motorabdeckung

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2002-06-06 RD	2002-06-06 RD		2002-06-12 PR	2002-06-12 JF



Bild 7294

## Montagehinweis:

- Zur Montage muß die Hupe demontiert, der Kühler gelöst und nach vorn gezogen werden
- Die Blende der vorderen Auspuffkrümmer wird gelöst bzw. abgenommen ebenso ist die linke hintere Motorabdeckung zu lösen
- Montieren Sie bei der oberen Befestigung die Laschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an den Rahmen
- Demontieren Sie die linke Fußrastenanlage und schieben Sie die 2 Unterlegscheiben M 10 auf die untere Schraube zwischen Fußraste und Rahmen und ziehen Sie die Schraube wieder an.
- Montieren Sie nun den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen
- Bei der Befestigung unten links wird der Schutzbügel zwischen Fußrastenanlage und Rahmen montiert
- Bei der Befestigung unten rechts muß die Schraube M 8 x 40 mm vor der Montage durch die Lasche geschoben und das Distanzrohr 18 x 4 x 20 mm aufgeschoben werden.
- Den Schutzbügel lose anbauen, ausrichten und dann festschrauben
- Mit den aufgeführten Befestigungsteilen wird die Motorabdeckung wieder montiert, dabei wird das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Motorabdeckung und Motor plaziert
- Befestigen Sie nun den Kühler, die Hupe und die Auspuffblende

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**