

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7393 DG HO F6C

Artikel: Schutzbügel, 2 tlg.

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 40 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 25 mm

Befestigungsteile oben links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 35 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 40 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 20 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Befestigungsteile hinten rechts und links:

Lasche am Schutzbügel

2 x Lasche abgewinkelt

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 20 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

Schutzbügel am Rahmen

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 35 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

Befestigung der Hupe:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 20 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	16.01.2001 RD	16.01.2001 RD	17.01.2001 TS	24.01.2001 PR	25.01.2001 JF



Bild 7393

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 20 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Der Halter der Hupe muß entfernt werden.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.
- Die Hupe ist nach Montage des Schutzbügels an der am Schutzbügel angelöteten Lasche zu montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.