

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7967 DG1 HD Softail FLST

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung aus 30 mm Rohr

**Passend für:** FLSTF, FLSTFI Fat Boy

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 140 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten:

1 x Gewindestange

DIN 975

M 12 x 280 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 12

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 12

1 x Distanzrohr (links)

20 x 4 x 30 mm

1 x Distanzrohr (rechts)

20 x 4 x 15 mm



Bild 7967

### Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2002-08-14 RD	2002-08-14 RD	2002-08-16 TS	2002-08-21 PR	2002-08-21 JF