

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7476 DG SU Intruder C 800 Bj. 09

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

2 x Sechskantschraube

DIN 961

M 10 x 1,25 x 35 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile unten:

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 50 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm



Bild 7476

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-08-20 PU			2009-10-06 JF	2009-10-06 JF