



**!** Motorschutz an den unteren Anbaupunkten sowie dem vordern Anbaupunkt verschrauben. Anschließend die Position für Seitenbohrung ermitteln (mit Bohrsymbol markiert) und eine 7mm-Bohrung vornehmen. Montage anschließend gemäß Anbauanleitung.

Fix the engine guard to the points. Determine the position for the side drilling (marked with drill symbol) and make a hole with a 7mm-driller. Assembly afterwards in accordance with installation instructions.

**!** Bohrung hier vornehmen!  
 Drilling make here!

