

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Gepäckträger mit Kofferträger Kawasaki GPZ 500 S ab Bj. 94

**Artikel-Nummer: 650.201 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
2 Stahldistanzen für Blinker $\varnothing$ 14 x 72 mm	2 Sechskantschrauben M 10 x 75
2 Sechskantschrauben M 8 x 40	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 8,5 x 20 mm	16 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4	4 U-Scheiben $\varnothing$ 10,4 mm
4 Blinkerverlängerungskabel á 15 cm ohne Stecker	2 selbstsichernde Muttern M 10
8 Quetschverbinder	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Kunststoffkappen M 10	8 Kunststoffkappen M 6
	2 Kunststoffkappen M 8

### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen und die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Haltegriffe mit den klappbaren Gepäckhaken links und rechts unter der seitlichen Kunststoffverkleidung abschrauben. Sie entfallen.

Die vorderen oberen Rohrstreben der Kofferträger werden in den hinteren Bohrungen der Haltegriffe am Rahmen unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  8,5 x 20 mm (die als Abstandshalter dienen) mit den Sechskantschrauben M8 x 40 verschraubt.

Die Originalbefestigungsschrauben der hinteren Auspufftopfbefestigung lösen. Stattdessen außen die Sechskantschrauben M 10 x 75 durchschieben. Von der Radseite werden die unteren Rohrstreben der Kofferträger auf die überstehenden Gewindeenden geschoben. Zur Befestigung die U-Scheiben  $\varnothing$  10,4 und die selbstsichernden Muttern M 10 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, dass er über der Nummernschildhalterung verläuft. Er wird mit dieser und den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Werden Hepco & Becker Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Die Kunststoffzwischenstücke der Blinker entfallen. Auf das nach innen überstehende Blinkergestänge wird jeweils eine Stahldistanz  $\varnothing$  14 x 72 mm als Abstandshalter geschoben. (Stahldistanzen, je nach Blinkerausführung, gegebenenfalls auf 47 mm kürzen). Zur Befestigung die Originalmuttern verwenden. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabeln verlängert werden. Die Blinkerkabel seitlich an der Rückleuchte durchstecken.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungslaschen der Kofferträger von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

