

# Kofferträger für H O N D A CB 1300 ab Bj. 2003

Artikel-Nr.: 650.933 00 01 schwarz

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80
1 Kofferträger rechts	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsstrebe	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Inbusschraube M 6 x 55	1 Sechskantmutter M 6
1 Inbusschraube M 8 x 55	7 selbstsichernde Muttern M 6
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	1 selbstsichernde Mutter M 8
6 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 18 mm

## Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

## Befestigung der Kofferträger

### Vorne links unten (A):

Anstelle des Fußrastenbolzens wird die Inbusschraube M 6 x 55 montiert und mit der Sechskantmutter soweit festgezogen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Achtung: nicht zu stark anziehen!

Auf dem überstehenden Gewinde wird die Rohrstrebe des Kofferträgers mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

### Vorne rechts unten (B):

Außen über der Auspufftopfverschraubung mit der Inbusschraube M 8 x 55 nebst U-Scheibe und selbstsichernder Mutter. Die Originalschraube entfällt. Die Originalkaroseriescheibe weiterverwenden.

### Montage vorne oben (C)

Außen über den Federbeinverschraubungen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben. Die Originalkaroseriescheiben werden weiterverwendet.

### Monate hinten oben (D)

Diese erfolgt an der hinteren Verschraubung des Haltebügels. Die Originalschraube demontieren; sie entfällt.

Jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 18 mm als Abstandshalter zwischenfügen. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben.

Bei gleichzeitiger Montage einer Gepäckbrücke entfallen die Aludistanzen.

### Befestigung der Versteifungsstrebe (E)

Diese verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung und wird außen an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.**

Ergänzend kann eine Gepäckbrücke Art. Nr. 650.933 01 01 montiert werden.

bitte wenden!

