

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7837 P SU M 1500

Artikel: Packtaschenbügel

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 100 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 100 mm
2 x Distanzrohr 18 x 4 x 25 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7839 oder unserem Rearrack 7838)



Bild 7837

Montagehinweis:

- Beim Lösen der Schrauben ist es erforderlich, das hintere Schutzblech wegen der Größe und des Gewichtes zu unterbauen um es vor dem Herunterfallen zu schützen.
- Die Distanzrohre werden zwischen Packtaschenbügel und Chromblende montiert.
- Erst die eine Seite und danach die andere Seite montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-04-08 PU			2009-06-25 JF	2009-06-25 JF