

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7902 P SU C 1800 R**Artikel:** Packtaschenbügel**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 100 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7906 FRG SU C 1800 R)

**Befestigungsteile hinten:**

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 100 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Rearrack 7903 RR SU C 1800 R)



Bild 7902

**Montagehinweis:**

- Beim Lösen der Schrauben ist es erforderlich, das hintere Schutzblech wegen der Größe und des Gewichtes zu unterbauen um es vor dem Herunterfallen zu schützen.
- Die Distanzrohre werden zwischen Packtaschenbügel und Chromblende montiert.
- Erst die eine Seite und danach die andere Seite montieren

**Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-03-19 PU			2009-06-25 JF	2009-06-25 JF