

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7311 P HO VTX 1800

Artikel: Packtaschenbügel

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 100 mm

2 x Distanzrohr

18 x 3,5 x 12,5 mm

2 x Distanzrohr

20 x 4 x 25 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 100 mm

2 x Distanzrohr

15 x 3 x 10 mm

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm



Bild 7311

Montagehinweis:

- Bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissybar 7314 FRG HO VTX 1800 werden bei der vorderen Befestigung keine Distanzrohre 20 x 4 x 25 mm benötigt.
- Bei kombinierter Montage mit unserem Rearrack 7312 RR HO VTX 1800 werden bei der hinteren Befestigung keine Distanzrohre 18 x 4 x 20 mm benötigt

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2002-05-16 RD	2002-05-16 RD	2002-05-22 TS	2002-05-28 PR	2002-05-28 JF