

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7166 P HD Dyna Bj.06
Best. Nr.: 7225 P HD Dyna Bj.06, schwarz

Artikel: Packtaschenbügel
Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: Dyna Modelle ab Bj.2006/2008 (nicht für FXDWG Dyna Wide Glide und FXDF Dyna Fat Bob)

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

Befestigungsteile hinten:

| | | |
|--|----------|------------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 40 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 2 x Sechskantmutter (selbstsichernd) | DIN 985 | M 8 |
| 2 x Blinkerverlegungsplasche | | |
| Blinkerverlegungsplasche an Motorrad: | | |
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 45 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 2 x Sechskantmutter (selbstsichernd) | DIN 985 | M 8 |
| 2 x Distanzrohr | | 18 x 3,75 x 8 mm |
| Blinker an Blinkerverlegungsplasche: | | |
| 2 x Sechskantschraube | DIN 931 | 5/16" UNC x 3" |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |



Bild 7166

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2006-03-02 PU | 2007-11-07 TS | | 2008-01-09 JF | 2008-01-09 JF |

Montagehinweis:

- Decken Sie das Schutzblech mit geeignetem Material ab, um es vor Beschädigungen zu schützen.
- Beim Lösen der Schrauben ist es erforderlich, das Schutzblech vor dem Herunterfallen zu sichern.
- Die Blinker können mit den Blinkerverlegungsflaschen nach hinten versetzt werden.
- Um die Blinker-Schraube zu lösen ist es erforderlich das Motorrad auf zu bocken.
- Das Blinkerkabel ist im Rücklicht angeschlossen.
- Blinker von der Chromblende abnehmen.
- Vordere Schraube der Chromblende entfernen.
- Stoßdämpfer oben lösen.
- Packtaschenbügel mit aufgeführten Befestigungsteilen, zwischen Rahmen und Kotflügel montieren, wobei der Packtaschenbügel auf die original Distanzrohre geschoben wird.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Kotflügel und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.