

# Gepäckträger mit Kofferträger SUZUKI VX 800

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 650.353 00 02 chrom**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Blinkerhaltewinkel
1 Gepäckbrücke	4 Blinkerverlängerungskabel 25 cm
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 16	6 Sechskantschrauben M 6 x 18
8 Sechskantschrauben M 6 x 20	20 U – Scheiben Ø 6,4
2 U – Scheiben Ø 10,5	14 selbstsichernde Muttern M 6

## Montagehinweise

### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Heckverkleidungen demontieren. Beide hinteren Blinker demontieren. Beide über den Federbeinen montierten Haltegriffe demontieren; sie entfallen.

### Montage der Kofferträger:

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden außen über den Federbeinbefestigungen mit den Originalmuttern montiert.

**Hinweis:** Die oberen Laschen der Kofferträger sind links und rechts verschieden.

Die unteren Rohrstreben werden **innen** an den Rahmenauslegern für die Soziusfußrasten montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 10 x 16 1,25 nebst U – Scheiben Ø 10,5 mm verwenden.

### Montage der Befestigungsbügel:

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U – Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montiert.

Seine Position wird so bestimmt, dass er direkt über der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser verschraubt wird.

Die Adapter zur Koffermontage werden mit den Koffern geliefert. Diese werden ebenfalls mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 **direkt** über den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger montiert.

### Montage der Gepäckbrücke:

Diese wird an den vorhandenen Befestigungslaschen der Kofferträger (jeweils von innen) direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

### Montage der Blinkerhaltewinkel:

Diese werden am Ende der Kofferträger verschraubt und zwar mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte. Jeweils zwei Bohrungen der Kofferträger und der Blinkerhaltewinkel sind deckungsgleich. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U – Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verwenden. Die Blinker werden dann in den großen Bohrungen wie original montiert. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln ansetzen.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Allgemein:**

Alle demontierten Teile wieder am  
Motorrad anbringen.

Weiterhin bieten wir für die VX 800 einen Schutz- und Zierbügel an,  
Art.-Nr.: 501.304.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beiliegenden Serviceinformationen.**

