

Kofferträger für Kawasaki ZR-7

Artikel-Nummer: 650.283 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Inbusschraube M 6 x 55
2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20	7 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Sprengringe Ø 8,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	1 Sechskantschraube M 8 x 45
5 U-Scheiben Ø 8,4 mm	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
2 Distanzen Ø 15 x Ø 11 x 52 mm	1 Sechskantmutter M 6
5 selbstsichernde Muttern M 6	2 Tensolockmuttern M 8
1 Karosseriescheibe Ø 6,4 x 20 mm	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren und Kabel trennen. Die Soziushaltegriffe verbleiben in der Originalposition.

Montage der Kofferträger:

Links vorne unten:

Den Bolzen der Soziusfußraste herausnehmen und durch die Inbusschraube M 6 x 55 ersetzen. Auf das unten überstehende Gewinde die Sechskantmutter M 6 aufdrehen und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Darüber die Rohrstrebe des Kofferträger plazieren und mit der Karosseriescheibe Ø 6,4 x 20 mm und selbstsichernden Muttern M 6 montieren.

Rechts vorne unten:

Die Schraube der hinteren Auspuffaufhängung lösen. Die Schraube herausnehmen und durch die Sechskantschraube M 8 x 45 ersetzen. Auf das überstehende Gewinde von der Radseite die untere Rohrstrebe des Kofferträger plazieren und mit der Originalmutter befestigen.

Vorne oben links und rechts:

Die vorderen oberen Rohrstreben werden von der Radseite an den hinteren freien Bohrungen am Rahmen hinter den Soziusfußrastenauslegern. Hierzu von der Radseite die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 durchstecken und von außen mit den Tensilockmuttern befestigen.

Seitliche Befestigung:

Diese erfolgt an den freien Gewindebohrungen der Rahmenführungen unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Montage des Befestigungsbügels:

Diese erfolgt mittig zusammen mit der Nummernschildhalterung über dem Kotflügel. Die Nummernschildhalterung über dem Bügel montieren. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verwenden.

Seitlich erfolgt die Montage an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.



Blinkeranbringung:

Diese werden an den hinteren Laschen am Ende der Kofferträger montiert. Die Kunststoffzwischenstücke entfallen. Stattdessen werden von der Radseite die mitgelieferten Distanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 11 \times 52$ mm über die Gewindebolzen geschoben. Die Befestigung erfolgt mit den Originalmuttern. Die Blinkerkabel zwischen Rücklicht und Verkleidung durchstecken und anschließen. Die Kabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung der Kofferträger bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.283 01 01 eine Gepäckbrücke an, die auch zur Topcasemontage geeignet ist.

Auch ist unter der Artikel-Nr. 501.216 ein verchromter Motorschutzbügel (Drei-Punkt-Aufhängung) in unserem Lieferprogramm.