

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Kofferträger SUZUKI GSX 1400

**Artikel-Nummer: 650.329 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsstrebe	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 6 x 18
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 selbstsichernde Muttern M 8
6 selbstsichernde Muttern M 6	8 U – Scheiben Ø 6,4 mm
4 U – Scheiben 8,4 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 20 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm	2 Plastikstopfen Ø 25 mm (für Blinkerbohrungen im Kotflügel)
2 Blinkerverlängerungskabel á 15 cm ohne Stecker	4 Quetschverbinder

### Montagehinweise

#### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank, Haltegriffe, Heckverkleidung und hintere Blinker demontieren. Blinkerkabel trennen und Anschlüsse nach vorne verlegen (damit später die Kabel wieder zusammen gesteckt werden können). Heckverkleidung und Haltegriff wieder montieren.

#### Befestigung der Kofferträger:

Vorne unten: An den Innenseiten der Auspufftopfverschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50, U – Scheiben und selbstsichernde Muttern. Die großen Original – U – Scheiben weiterverwenden.

Vorne oben: Außen über den oberen Federbeinverschraubungen. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm einsetzen und mit der Originalschraube befestigen.

Befestigung hinten oben: An der hinteren Verschraubung des Haltebügels. Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 20 mm als Abstandshalter einsetzen und mit der Linsenkopfschraube M 8 x 70 und U-Scheibe verschrauben.

#### Befestigung der Versteifungsstrebe:

Diese wird an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U – Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Sie wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

#### Befestigung der Blinker:

Diese werden an den Haltewinkeln am Ende der Kofferträger mit den Originalmuttern und Scheiben verschraubt. Die Kunststoffscheiben entfallen. Die Kabel werden unter dem Rücklicht verlegt. Rechtsseitig müssen sie mit dem mitgelieferten Kabelsatz sowie Stecker verlängert werden.

Die ebenfalls beigefügten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U – Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Beachten Sie bitte die beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir eine separat montierbare Gepäckbrücke  
Art.-Nr.: 650.329 01 01 schwarz an. Ebenso einen Motorschutzbügel  
Art.-Nr.: 501.329 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

