

# Kofferträger BMW F 650 CS

Artikel-Nr: 650.633 00 09 silber

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



66989 Höhrfröschen b. Pirmasens  
Birkenstraße/Industriegebiet  
Telefon (06334) 92 16-0  
Telefax (06334) 92 16-80

<http://www.hepco-becker.de/>

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Kofferträger rechts	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Versteifungsstrebe	2 U-Scheiben Ø 5,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 55	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 Inbusschrauben M 6 x 70	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 18	2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 20 mm
2 Inbusschrauben M 5 x 25	2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 25 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	4 Blinkerkabel à 15 cm (ohne Stecker)
2 Sechskantmuttern M 8	8 Quetschverbinder

## Montagehinweise

**Zur Montage wird ein Schlüssel Torx T 30 benötigt.**

Die hinteren Blinker demontieren.

### Montage vorne unten (A)

Die Fußrastenbolzen demontieren. Hierfür die Inbusschrauben M 8 x 55 einsetzen und mit den Sechskantmuttern M 8 verschrauben. Auf die unten überstehenden Gewindeenden werden die Haltetaschen der Kofferträger (von den vorderen Rohrstreben) verschraubt. Hierzu die U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

### Befestigung vorne oben (B)

An den vorderen Kotflügelverschraubungen unter Zwischenfügen der Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 25 mm mit den Inbusschrauben M 6 x 70 nebst U-Scheiben. Die Originalverschraubungen entfallen.

### Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels. Die Originalschrauben entfallen. Die Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 20 mm werden als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 70 nebst U-Scheiben verwenden.

### Befestigung der Versteigungsstrebe (D)

Diese wird zusammen mit dem Nummernschild mit den Inbusschrauben M 5 x 25 nebst U-Scheiben verschraubt. An den Kofferträgern erfolgt die Verschraubung mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

### Befestigung der Blinker (E)

Sie werden an den Blinkerlaschen (im oberen hinteren Bereich der Kofferträger) mit den Originalschrauben und -muttern verschraubt. Die Anschlußkabel mit den mitgelieferten Kabeln und Quetschverbindern verlängern.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16, U-Scheiben Ø 6,4 mm und selbstsichernde Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen (F).

bitte wenden!

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres, ergänzbares Zubehör bieten wir für die F 650 CS an:

650.633 01 09 Gepäckbrücke silber

650.914 00 09 Motorschutzbügel silber

