

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6022 P KA W 800

Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: W 650 + W 800

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

Zur Montage wird die original Mutter verwendet.

Befestigungsteile hinten für W 650:

| | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 20 mm |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |

Befestigungsteile hinten für W 800:

2 x Montageblech, schwarz
 2 x Gegenlasche mit Gewinde, schwarz

Montageblech an Motorrad:

| | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 20 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |

Packtaschenbügel an Montageblech:

| | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 25 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |



Bild 6022

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2011-04-12 PU | | | 2011-04-19 JF | 2011-04-19 JF |

Montagehinweis:

• **W 650:**

- Sitzbank abnehmen
- Original Haltegriff demontieren
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren

• **W 800:**

- Sitzbank abnehmen
- Original Haltegriff demontieren
- Gegenlasche mit Gewinde einlegen (Rückseite Halteblech vom Griff)
- Montageblech mit der Schraube M 8 x 20 mm und Unterlegscheibe an den Rahmen befestigen
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren

• **W 650 + 800:**

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
- (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 6022-25_M1



Bild 6022-25_M2