

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für YAMAHA FZ 6 Fazer

Artikel-Nummer:
650.4506 00 09 silber



Sitzbank, Seitenverkleidungen und Blinker demontieren.

<u>Anzahl</u>	<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
1	1	Adapterlasche rechts
1	2	Adapterlasche links
2	3	Sechskantschrauben M 8 x 30
2	4	U-Scheiben Ø 8,4 mm

Der Bausatz enthält die folgenden Teile:

1 Kofferträger links	6 selbstsichernde Muttern M 8
1 Kofferträger rechts	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Haltebügel	14 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsrohr	6 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 16	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm
6 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Gegenhaltetaschen
2 Inbusschrauben M 6 x 25	6 Kabelbinder schwarz, schmal
2 Oval-Kunststoffstopfen 35 x 20 mm	

Montage der Kofferträger

Punkt A

Aussen über den zuvor montierten Adapterlaschen. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Punkt B

Aussen über den Soziusfussrastenauslegern. Von der Radseite jeweils eine Gegenhaltetasche montieren. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Punkt C

Der Haltebügel wird aussen an der Kotflügelverschraubung am Auspuff verschraubt. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 7$ mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Am Kofferträger erfolgt die Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Punkt D

Das Versteifungsrohr verläuft innen im Kotflügel. Die Verschraubung an den Kofferträgern erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben.

Montage der Blinker, Punkt E

Die Sockel der Blinker demontieren; er entfällt.

Danach erfolgt die Montage der Blinker an den in den Ecken der Kofferträger befindlichen Laschen (jeweils nach innen) mit den Originalmuttern und Karoseriescheiben $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ mm.

Die Blinkerkabel so verlegen und mit den Kabelbindern fixieren, dass sie nicht am Auspuff anliegen. Durch die umgekehrte Montage der Blinker müssen auch die Steckverbindungen vertauscht werden (grau zu schwarz, schwarz zu grau). Original-Blinkerbohrungen mit Oval-Kunststoffstopfen verschließen.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und Muttern sind zur Verschraubung der Kofferschlossadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie die Serviceinformationen!**

Als Ergänzung kann auch eine Gepäckbrücke montiert werden, Art.-Nr. 650.4506 01 09.

Besonders weisen wir auch auf unseren Bausatz zum Versetzen der Soziusfussrasten hin, Art.-Nr. 700.4506.

