

# Gepäckträger mit zweiseitigem Kofferträger für Yamaha V MAX

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 650.455 00 02 chrom**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Fußrastenstreben	1 Versteifungsbügel
1 Gepäckbrücke	2 Blinkerhaltewinkel
2 Aludistanzen $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 15 mm	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 45
6 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm	28 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
16 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Blinkerkabel à 25 cm	8 Sechskantschrauben M 6 x 18

## Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den seitlichen Aluleisten lösen.

Die vorderen Befestigungsschrauben hinter der oberen Federbeinaufhängung heraus-schrauben. In die Bohrungen die Aludistanzen  $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 15 mm einsetzen. Darüber kommen die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 45 verwenden.

Die Fußrastenstreben werden unten außen an den vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den Rahmenauslegern der hinteren Auspufftopfbefestigung außen mit den Originalschrauben befestigt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den seitlichen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht und zwar so, daß er über der Nummernschildhalterung verläuft. Er wird zusammen mit der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Laschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Die Blinkerhaltewinkel werden an den hinteren beiden Bohrungen der Kofferträger innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden an der abgekröpften Stelle der Blinkerhaltewinkel wie Original verschraubt. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Montage der Kofferhalteschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

