

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger BMW K 75 / S ab Modell 1990

Artikel- Nummer: 650.615 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger links	20 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	4 Kunststoffpfropfen 7 mm
1 Versteifungsbügel	11 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 6 x 30	2 Lamellenstopfen Ø 12 mm
1 Sechskantschraube M 6 x 50	2 Lamellenstopfen Ø 15 mm
8 Sechskantschrauben M 8 x 18	4 Blinkerkabel mit Flachstecker
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Kotflügel hinten demontieren; dazu die Muttern im Gepäckfach lösen.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden außen an den hinteren Bohrungen der Rahmenausleger für die Fußrasten montiert **(A)**. Hierzu rechtsseitig die Sechskantschraube M 6 x 30 und linksseitig die Sechskantschraube M 6 x 50 verwenden.

Die hinteren oberen Winkel der Kofferträger **(B)** werden hinten an den deckungsgleich vorhandenen Laschen außen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger **(C)**, die links und rechts unterschiedlich sind, werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen des Rahmens mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger **(D)** direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden am Ende der Kofferträger **(E)** an den dort vorhandenen Befestigungspunkten wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen verlängert werden.

Den Kotflügel wieder montieren.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger **(F)** (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildhalterung. Der Bügel wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

