

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für DUCATI 944 ST 2/ST 4

Artikel-Nummer: 650.757 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Blinkerhaltewinkel |
| 1 Versteifungsstrebe | 2 Halteadapter links/rechts |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 25 |
| 10 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 22 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 12 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 4 Sprengringe \varnothing 8,4 |
| 12 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Tensilockmuttern M 8 | 2 Blinkerhaltewinkel |
| 20 Kunststoffkappen M 6 | 4 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Kunststoffverkleidungen links + rechts abnehmen.

Gummistopfen aus der Verkleidung herausnehmen. Die Halteadapter links + rechts von unten durch die Verkleidungsschlitze führen und in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 sowie Sprengringen + U-Scheiben verschrauben. Die Halteadapter sind links + rechts unterschiedlich. Die kurzen Laschen werden nach hinten montiert. Die Strebe verläuft innen zum Rad.

Befestigung der Kofferträger:

Schalldämpfer an der hinteren Aufhängung lösen und abhängen. In den freien Bohrungen unterhalb der Aufhängung von außen jeweils eine Sechskantschraube M 8 x 20 einstecken. Danach Schalldämpfer wieder wie original montieren.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden auf die montierten Schrauben von der Radseite her aufgesteckt und mit den Tensilockmuttern M 8 verschraubt. Die seitliche Befestigung der Kofferträger erfolgt an den zuvor montierten Halteadaptern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Die Versteifungsstrebe verläuft zwischen Kotflügel und Nummernschildhalterung und wird mit dieser mit den Originalschrauben verschraubt. Die Befestigung erfolgt seitlich an der Lasche der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Befestigung der Gepäckbrücke/Blinker:

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Befestigungspunkten direkt an den Haltetaschen der Kofferträger von innen montiert. Hierzu die Sechskantschrauben nebst U-Scheiben + selbstsichernden Muttern verwenden.

Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln mit der Sechskantschraube M 6 x 25 montiert (Reihenfolge von außen nach innen: Kofferträger \Rightarrow Blinkerhaltewinkel \Rightarrow Gepäckbrücke). Die Blinkerhaltewinkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Die Blinkerwinkel werden zusätzlich noch einmal an den zweiten Bohrungen mit den Kofferträgern verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel seitlich vom Rücklicht zu den Anschlußkabeln durchstecken. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Der Träger ist passend für alle HEPCO-BECKER-Koffer und Topcases, ohne daß eine Behinderung für den Sozius auftritt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

