

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für HONDA CBX 750 Ausführung B

Artikel-Nummer: 650.152 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Fußrastenstreben	1 Gepäckbrücke
1 Versteifungsbügel	2 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Senkinbusschrauben M 6 x 35	2 Senkinbusschrauben M 6 x 40
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 10 x 55
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	8 U-Scheiben Ø 8, 4 mm
2 U-Scheiben Ø 10,4 mm	10 U-Scheiben Ø 6, 4 mm
4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm
2 selbstsichernde Muttern M 10	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	12 Kunststoffkappen M 6
2 Blinker	4 Kunststoffkappen M 8
4 Blinkerverlängerungskabel	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker vom Alubügel lösen. Die Seitendeckel aus Kunststoff abnehmen; ebenso den Heckbürzel.

Die vorderen Befestigungsschrauben der Alubügel lösen. Von innen werden in diesen Bohrungen die Rohrlaschen der Kofferträger montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden und zwischen Laschen und Rahmen die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm als Abstandshalter schieben. Von außen über den Alubügeln die selbstsichernden Muttern M 8 anbringen. Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Ende der Alubügel mit den Senkinbusschrauben M 6 x 35 angebracht, wobei die Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben werden.

Die Fußrastenstreben werden unten an den vorderen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen montiert. Die Originalschrauben austauschen und die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 10 x 55 verwenden; ebenso die selbstsichernden Muttern M 10.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den Kofferträgern an den Kleinen seitlichen unteren Laschen mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. Hinten werden die Senkinbusschrauben M 6 x 40 verwendet, wobei zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

Die Originalblinker entfallen. Stattdessen die mitgelieferten Blinker in den letzten Bohrungen der Kofferträger montieren. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

