

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA VF 1000 F / F II ab Bj. 85

**Artikel-Nummer: 650.166 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Versteifungsstreben	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 10 x 55 x 1,25
8 U-Scheiben Ø 8,4 mm	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	10 selbstsichernde Muttern M 6
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Blinkerhaltewinkel
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
12 Kunststoffkappen M 6	4 Blinkerbefestigungskabel à 25 cm
6 Kunststoffkappen M 8	

### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker samt der Halterung aus Gummi von der Aluleiste demontieren. Die hintere Heckverkleidung aus Kunststoff abschrauben und abnehmen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Gewindebohrungen des Rahmens (auf der linken Seite rechts oberhalb des Sitzbankschlosses - rechts deckungsgleich damit) mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen Gewindebohrungen unten hinten in den Aluleisten mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Versteifungsstreben werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an den Aluauslegern mit den selben Befestigungspunkten der hinteren Auspufftopfbefestigung innen montiert. Die vorhandenen Schrauben gegen die mitgelieferten längeren Schrauben M 10 x 55 x 1,25 austauschen.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. Hinten wird sie zusammen mit den Befestigungswinkeln der Blinker mittels den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Die Winkel so montieren, daß die abgekröpfte Seite zur Fahrzeugmitte zeigt.

**ACHTUNG:** Die Winkel sind für links und rechts unterschiedlich!

Dies ist deshalb notwendig, damit die Blinker waagrecht und nicht so weit nach oben montiert werden müssen. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

