

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
KAWASAKI KLR 250

Bestell-Nr. 650.236

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Gepäckbrücke	2 Versteifungsstreben
1 Versteifungsbügel	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Sechskantschraube M 8 x 25	2 Senkschrauben M 8 x 45
5 U - Scheiben 8,4	12 U - Scheiben 6,4
2 Karosseriescheiben 8,4 x 30	1 Aludistanz 25 x 9 x 13
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Gepäckbrückenhaltebügel

Montagehinweise

Die beiden Originalhaltegriffe am Rahmenende demontieren. Die beiden oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Bohrungen der Originalhaltegriffe verschraubt. Links den Träger mit den kurzen Befestigungswinkeln verwenden und mit den Originalschrauben anbringen.

Der rechte Kofferträger wird vorne ebenfalls mit der Originalschraube montiert, hinten kommt zwischen Rahmen und Lasche die Aludistanz 25x9x13. Zur Befestigung die Sechskantschraube M 8 x 25 verwenden. Linksseitig wird der Gepäckbrückenhaltebügel über den Kofferträgerwinkel montiert, rechtsseitig darunter, wobei die Aludistanz an der hinteren Befestigung zwischen Gepäckbrückenhaltebügel und Kofferträgerwinkel eingefügt wird.

Die beiden Versteifungsstreben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden zusammen mit dem hinteren Rahmenteil oberhalb der Schwingenaufnahme von innen verschraubt. Hierzu die Originalschrauben demontieren. Von der Radseite her (innen) jeweils eine Senkschraube M 8 x 45 durchstecken, von außen jeweils eine Karosseriescheibe 8,4 x 30 darüber und mit den selbstsichernden Muttern M 8 befestigen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Er dient zur Versteifung der Kofferträger und wird nicht mit dem Kotflügel verbunden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den kleinen Laschen der Gepäckbrückenhaltebügel direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Der Kofferträger ist geeignet zur Montage der kleinen HEPCO - BECKER - Koffer Benjamin, bei größeren Koffern treten Beeinträchtigungen des Freiraumes zu den Soziusfußrasten auf.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

