

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
KAWASAKI Z 1000 J, Z 1100 GP (mit
Federbeinen), Z 1000 R

Bestell-Nr. 650.217

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 4 U - Scheiben 6,4 x 3 mm dick | 2 U - Scheiben 8,4 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 16 U - Scheiben 6,4 |

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Haltebügel demontieren. Das Helmschloß, das gleichzeitig auch zur Verriegelung der Sitzbank dient, muß, wenn an den Träger Koffer montiert werden sollen, etwas verändert werden.

Der U-förmige Bügel, der als Helmschloß dient, muß entfernt werden. Er steht zu weit über und würde an die Koffer anstoßen. Den u-förmigen Bügel so abtrennen, daß er im eingerasteten Zustand mit der Außenseite des Schlosses bündig ist. Danach kann das Schloß wieder montiert werden.

Die Kofferträger werden mit den vorderen Laschen über den Federbeinen montiert. Jeweils eine Original-U-Scheibe kommt unter die Laschen und eine darüber.

Der Befestigungsbügel wird am Rahmenende hinter der Rücklichtkonsole verschraubt. Die Rücklichtkonsole zur Montage am besten abschrauben. Die oberen Laschen des Befestigungsbügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 in den Gewindebohrungen am Rahmenende verschrauben.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen oben auf den Kofferträgern sowie hinten in den letzten Bohrungen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Der Träger ist geeignet für die Montage von HEPCO - BECKER - Koffern 38 Ltr. - Bestell-Nr. 610.330 und 28 Ltr. - Bestell-Nr. 610.220.

Bei anderen Koffern ist der Freiraum für den Sozius stark eingeengt.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

