

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Gepäckträger mit Kofferträger
MuZ Silverstar Classic 500
Art.- Nr. :
650.738**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile :

1 Kofferträger links	16 U-Scheiben \varnothing 6,4
1 Kofferträger rechts	6 U-Scheiben \varnothing 8,4
1 Gepäckbrücke	2 Alugewindebüchsen
1 Befestigungsbügel	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
2 Sechskantschrauben M 6 x 45	8 Stecker + -
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantmuttern M 6
1 Sechskantschraube M 6 x 25	10 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die vorderen oberen Haltewinkel der Kofferträger werden in den freien Bohrungen des Haltebügels (Knotenblech hinter der Federbeinaufnahme) mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 + U-Scheiben + selbstsichernde Muttern M 8 verschraubt.

Die unteren Rohrstreben werden an der Soziusfußrastenaufnahme montiert. Hierzu die Originalhaltebolzen demontieren und von oben die Sechskantschrauben M 6 x 45 einsetzen. Auf das überstehende Gewinde von unten die Sechskantmuttern M 6 drehen und soweit anziehen, daß sich die Rasten noch einwandfrei klappen lassen. Darüber die Streben plazieren und mit den U-Scheiben und selbstsichernde Muttern M 6 befestigen.

Die hinteren Haltestreben der Kofferträger werden am Rahmenende verschraubt. Hierzu die Kunststoffstopfen herausnehmen und die Alugewindebüchsen in den Rahmen einsetzen. Darüber die Streben mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschrauben.

Der Bügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position ist so zu bestimmen, daß er über dem Kotflügel verläuft und mit der unteren Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel verschraubt wird. Hierzu Die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Werden Hepco & Becker-Koffer mit Aluadpter montiert, so werden die Aluadpter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Befestigungspunkten der Kofferträger von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden am Ende der Kofferträger wie original montiert. Da die Stecker nicht durch die Schutzhüllen passen, müssen die Stecker abgetrennt und durch die mitgelieferten Stecker ersetzt werden.

Nach der Gepäckträgermontage alle demontierten Teile wieder anbringen und die Verschraubungen auf festen Sitz überprüfen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

