

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Gepäckträger  
mit Kofferträger  
SUZUKI  
GSX 250/400 E/S Bj. 82-87  
GSX 450 S Bj. 88**

**Art.- Nr. :  
650.303**

**Der Bausatz umfasst folgende Teile:**

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Senkinbusschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 45	8 U-Scheiben 8.4
8 selbstsichernde Muttern M 6	12 U-Scheiben 6.4
2 Aludistanzen 25 x 19 x 20	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Aludistanzen 25 x 8.5 x 25	2 Muttern M 10 x 1.25
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Haltestrebe links	1 Haltestrebe rechts
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 selbstsichernde Muttern M 8

**Montagehinweise**

Die beiden hinteren Blinker samt Befestigungslaschen vom Rahmen lösen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert.

Die hinteren Haltewinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen deckungsgleichen Bohrungen am Rahmen der hinteren Blinkerhaltetaschen verschraubt. Zwischen Haltewinkel und Rahmen kommen die Aludistanzen 25 x 8.5 x 25. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 45 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben (oben M 6 x 20 - unten M 6 x 18) anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden an den Kofferträgern befestigt. Damit sie nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Blinkerholschrauben lösen. Sie sind im Blinkerhalter zusammengeschräubt. Die Vierkantzwischenstücke in den Schraubstock spannen (zum Anhalten) und die Hohlsschrauben lösen. Die Blinker dann mit den Aludistanzen 25 x 19 x 20 an den hinteren Bohrungen der Kofferträger anbringen.

Die Haltestreben (durch Anhalten probieren, welche für links + rechts passend ist) an den vorderen unteren Haltetaschen der Kofferträger mit Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern montieren. Sie werden zusammen mit den Soziefußrasten (jeweils von der Innenseite) verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 6 x 16 montiert, hinten wird sie mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

