

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI GSX 600 E/F, ab Bj. 87 bis Bj. 96

Artikel-Nummer: 650.344 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel	2 Inbusschrauben M 8 x 75
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 8 x 45
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
8 U-Scheiben 8,4	12 U-Scheiben 6,4
2 Aludistanzen $\varnothing 15 \varnothing 9 \times 15$ mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
12 Kunststoffkappen M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8

Montagehinweise

Vordere und hintere Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen unteren Laschen der Kofferträger werden zusammen mit den hinteren Auspufftopfbefestigungen an den Rahmenauslegern innen verschraubt. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 45 austauschen. Die Originalmuttern verwenden.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden unter den seitlichen Kunststoffverkleidungen an den vorderen Verschraubungen der Haltegriffe außen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den Originalblinkerbefestigungspunkten des Kotflügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Der Bügel verläuft unter der Nummernschildbeleuchtung.

Die hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger werden mit dem Befestigungsbügel (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Befestigungspunkten an den hinteren Bohrungen des Originalhaltegriffes montiert. Hierzu in die Bohrungen die Aludistanzen 15 x 9 x 15 einsetzen, darüber die Gepäckbrückenlaschen schieben und zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 75 verwenden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Blinkerwinkel werden in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger montiert, und zwar so, daß die Abkröpfungen zur Fahrzeugmitte hin zeigen. Die hintere Verschraubung geschieht mit den Sechskantschrauben M 6 x 18, vorne die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden und auf den Innenseiten jeweils die hinteren Ausleger der Gepäckbrücke mitverschrauben.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Blinkerwinkel wie original montiert, wobei die Kabel nicht verlängert werden müssen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hinweis:

Der Gepäckträger ist passend für alle HEPKO & BECKER-Koffer. Wir empfehlen jedoch die Verwendung unseres kleinen Koffers BENJAMIN, Inhalt pro Koffer 28 Liter, Bestell-Nummer 610.220. Bei den großen Koffern ist die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten eingeschränkt.

