

## Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI GSX 750 / 1100 EZ Bj.82

Artikel-Nummer: 650.315 00 01 schwarz  
650.315 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Verbindungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Senkinbusschrauben M 6 x 16	4 U-Scheiben Ø 8,4
14 U-Scheiben Ø 6,4	2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 19 x 27 mm
2 Rundgummifedern 5218 195	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	2 schmale Muttern M 10 x 1,25
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt den Befestigungslaschen vom Rahmen unter der Kunststoffverkleidung lösen. Die Befestigungslaschen von den Blinkern lösen; sie entfallen.

In die Originalbohrungen der Blinkerbefestigungslaschen am Rahmen werden die Rundgummifedern montiert. Von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 20 durch die Bohrungen schieben und außen auf das überstehende Gewinde die Rundgummifedern aufschrauben.

Der Haltegriff auf der linken Seite unter der Sitzbank entfällt.

Stattdessen werden zwei U-Scheiben Ø 12,4 am Federbein unterlegt. Es können hier die U-Scheiben, die über dem Federbein montiert sind, verwendet werden, da anstatt von drei U-Scheiben nur jeweils zwei U-Scheiben links und rechts montiert werden.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden außen über den Federbeinen montiert, wobei jeweils eine Original-U-Scheibe entfällt.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Rundgummifedern montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstelle der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Laschen mit den Senkinbusschrauben M 6 x 16 montiert, hinten werden sie direkt mit dem Kofferträger, mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Damit sie nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Blinkerhohlschrauben lösen. Sie sind im Blinkerhalter zusammengesetzt. Hierzu die Vierkantzwischenstücke in einen Schraubstock spannen (zum Anhalten) und die Hohlschrauben lösen. Die Blinker dann mit den Aludistanzen Ø 25 x Ø 19 x 27 mm montieren. Im Blinkerkörper die Muttern M 10 x 1,25 zur Befestigung anbringen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

