

## Kofferträger ohne Gepäckträger für H O N D A VFR 750 F, Bj. 90 - 93

Art.-Nr.: 650.183 00 01 schwarz

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 – 1453 - 100  
Fax:06331 – 1453 – 120

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts         |
| 1 Lasche für Auspufftopf      | 10 U-Scheiben Ø 8,4 mm        |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm         | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 3 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 14 |
| 4 Sechskantschrauben M 8 x 16 | 1 Sechskantschraube M 8 x 30  |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 55  | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 1 Versteifungsbügel           |
| 8 Kunststoffkappen M 6        |                               |

### Montagehinweise

Kunststoffabdeckung des Soziussitzes demontieren. Sitzbank abnehmen. Heck- und Seitenverkleidung demontieren.

In der nach außen verlaufenden schwarzen Kunststoffabdeckung des Hinterrades befinden sich links und rechts jeweils zwei mit Einkerbungen versehene Ausschnitte. Die Einkerbungen mit einem scharfen Messer nachschneiden und durch mehrmaliges Abwinkeln abtrennen. Die entstandenen Einschnitte auf die Höhe des Rahmenrohres nachfeilen.

Den Auspufftopf an der letzten Verschraubung lösen und mittels der mitgelieferten Lasche tiefer setzen. Hierzu die Sechskantschraube M 8 x 25 (unten) und M 8 x 55 (oben) verwenden.

Die unteren vorderen Rohrstreben werden an den Aluauslegern der Soziusfußrasten montiert. Linksseitig ist hinter der Fußrastenaufhängung eine separate Bohrung vorhanden. Die Rohrstrebe innen (von der Radseite her) montieren. Von außen die Sechskantschraube M 8 x 25 durchschieben.

Rechtsseitig wird die Rohrstrebe zusammen mit der Lasche des Auspufftopfes mit der Sechskantschraube M 8 x 55 von außen montiert.

Die beiden oberen Rohrstreben der Kofferträger werden in den deckungsgleich vorhandenen Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 montiert. Die Rohrstreben verlaufen in den Kunststoffeinschnitten.

Der Versteifungsbügel wird unten an den Innenseiten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 14 nebst U-Scheiben montiert. Er verläuft über dem Kotflügel und wird mit diesem nicht verschraubt.

**ACHTUNG:** Die Bohrungen im Bügel sind außermittig angeordnet. Den Bügel so montieren, daß er nicht nach innen in den Kofferträger übersteht, da sonst die Koffer nicht montiert werden können.

Die dem Bausatz beigegefügt Sechskantschrauben M 6 x 16 und U-Scheiben und selbstsichernde Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.**

Als Ergänzung des Kofferträgers bieten wir eine separate Gepäckbrücke (Art.-Nr. 650.183 01 01, schwarz) an.

