



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Kofferträger für Kawasaki Z 750 ab Bj. 2004

Artikel-Nummer: 650.297 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	7 selbstsichernde Muttern M 6
Kofferträger rechts	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 Aludistanzen Ø 18 x 11 x 7 mm
1 Inbusschraube M 6 x 65	8 Quetschverbinder
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Kabel à 15 cm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die Montage des Kofferträgers kann nur erfolgen, wenn zuvor die Gepäckbrücke montiert wurde.

Vorbereitende Arbeiten

Soziussitz und hintere Blinker demontieren.

Befestigung der Kofferträger

Rechts (A): Außen an der Auspufftopfverschraubung mit der Originalschraube und –mutter.

Links: Unterhalb der Lasche des Rohradapters. Hierzu die Inbusschraube M 6 x 65 und die selbstsichernde Mutter verwenden.

Oben (B): Außen an der Gepäckbrückenverschraubung. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Befestigung des Versteifungsbügels (C):

Dieser wird an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Hierzu die Schrauben von der ursprünglichen Gepäckbrückenbefestigung verwenden.

Befestigung der Blinker (D):

Diese werden an den mittleren Laschen des Versteifungsbügels montiert. Hierzu die Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm über die Stehbolzen schieben und die Blinker mit den Originalmuttern verschrauben.

Die Blinkerkabel mit den Kabeln und Quetschverbindern verlängern.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

bitte wenden!

