

Modellliste für Lenkerschwingungsdämpfer LS 1000/ LS classic der Firma



APRILIA	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	bisher alle Modelle		alle	✓		
	Pegaso 650			✓		
	Pegaso 650ie Strada		05-	✓		
	SL1000 Falco		99-	✓		Originaleinsatz ausschrauben, Kellermann Schwingungsdämpfer mit Gummi befestigen
	RSV1000		00-	✓		Originaleinsatz ausschrauben, Kellermann Schwingungsdämpfer mit Gummi befestigen
	RSV1000R		00-	✓		Originaleinsatz ausschrauben, Kellermann Schwingungsdämpfer mit Gummi befestigen
	ETV 1000 CapoNord		00-	✓		originale Griffmulden entfallen
Benelli	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	TNT, Tornado, alle		03-			
BMW	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	Alle Motorräder mit M8 Gewinde im Lenkerende				✓	
	F650	VB101	95	✓		
	F650/ST		95-00	bedingt		Gewindestück am Lenkerende entfernen (absägen)!
	F650 CS Scarver			bedingt		Gewindestück am Lenkerende entfernen (absägen)!
	F650 GS	172	00-	bedingt		Gewindestück am Lenkerende entfernen (absägen)!
	F650 Dakar	173	00-	bedingt		Gewindestück am Lenkerende entfernen (absägen)!
	HP02		05-	✓		
	K1200LT	K2LT	99-01		✓	
	R45	351	78-80	✓		
	R45	354	80-85	✓		
	R45	355	80-85	✓		
	R65	353	78-80	✓		
	R65	358	80-82	✓		
	R80 G/S	423	80-84	✓		
	K100LT		91	✓		
	K1200R/S		05-		✓	
	R1100S		alle		✓	
	R1150R/R Rockster etc.		01-		✓	Vorsicht:Kabel im Lenkerinneren nicht beschädigen!
Buell	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	bisher alle Modelle		alle	✓		
Cagiva	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	bisher alle Modelle		alle	✓		
	v-Raptor			✓		
	350 W 12	2N1	94-96	✓		
Ducati	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	400 SS	ZDM400J	91-93	✓		
	M 600 Monster	ZDM600M	94-96	✓		
	M 620 ie			✓		
	620 Sport			✓		
	748 SP	748SP	96	✓		
	748 R	ZDM748	00-01	✓		
	749		03-	✓		
	M750 Monster	ZDM750M	96	✓		
	750SS	ZDM750SC	91-97	✓		
	750 SS ie		99-	✓		
	750 Sport			✓		
	M800ie			✓		
	851	ZDM851S3	91	✓		
	851 Strada	ZDM851S1	89-94	✓		
	888 SP	888SP	90-93	✓		
	888 Strada	ZDM888S1	93-95	✓		
	M900 Monster	ZDM900M	93-96	✓		
	M900ie			✓		
	Monster S4		01-02		bedingt	ca 4 U-Scheiben verwenden
	Monster S2R, S4R			✓		
	900SS	ZDM906SC	89-90	✓		
	900SS/SL	ZDM900SC2	91-96	✓		
	900SS		98	✓		
	907ie Paso	ZDM906	91-93	✓		
	ST4	916ST4	99		bedingt	3-4 U-Scheiben zwischenlegen
	ST4	S200AAYB			✓	
	ST4S				bedingt	1-2 U-Scheiben zwischenlegen
	916S	ZDM916S	94-98	✓		
	ST2	944ST2	97	✓		
	996	996HS	99	✓		
	998			✓		
	999		03-	✓		
	M1000ie		03-	✓		
	1000SS		03-	✓		
	Multistrada 1000		03-	✓		
HONDA	Modellbezeichnung	Code	Jahr	M6	M8	Bemerkungen
	alle ausser VFR750F 94-96			✓		
	CBR125			✓		
	CB 400N		78-84	✓		
	CM400T	NC01	80-84	✓		
	CX 500	PC03	78-81	✓		
	CX 500C	PC01	79-84	✓		
	CX 500E	PC06	82-84	✓		
	VT500	PC11	83-	✓		
	CB500R/S	PC	93-	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	CBF500		05-	✓		
	Hornet 600	PC	alle	✓		
	CBR600F	PC35	99	✓		
	CBF600			✓		
	FMX650		05-	✓		
	NT650V Deauville	RC33	98	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	CBSevenFifty	RC42	92-02	✓		
	VFR750F	RC24	86-89	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	VFR750F	RC36	94-96		✓	Ca. 2 U-Scheiben M8 zwischenlegen!
	XR/V750 Africa Twin	RD09	90-00	✓		Evtl. die Griffe u. Schalter bis zu 5mm versetzen!
	VFR800 /ABS	VFR	alle	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	CBR900RR Fireblade	SC	92-03	✓		Montage mit mittel. Abstandshülse und dickem Gummi.
	CBR1000RR Fireblade		03-	✓		
	Hornet 900	SC	alle	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	VTR1000F	FSC36	97	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	VTR1000SP-1	SC45	0	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	XL1000V Varadero.	SD01	99	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	CB1000F	SC30	93-96	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.

	CBR1000F	SC24	89-99	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	VTR1000F FireStorm	SC36	97-02	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	CBR1100XXSuperBlackbird	SC35	96-02	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	X-11	SC42	99-02	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	CB1300	SC54	03-	✓		Ggf.mit U-Scheiben den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
<b>KAWASAKI</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	Alle Motorräder mit M8 Gewinde im Lenkerende				✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	EL 250 Eliminator	EL250E	91-95	✓		
	GPZ400R	ZX400D		✓		
	Z440 ltd//G/C	KZ440	80-84	✓		
	ER-5	ER	01-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	EN 500				✓	Ggf.mit U-Scheiben M8 den Abstand zum Griffgummi auf mind. 1mm bringen.
	KLE500		92	bedingt		5,2 Bohren, M6-Gewinde schneiden, 4 Unterlagscheiben verwenden!
	Z550 ltd/GT/F	KZ550	81-88	✓		
	Zephyr 550			✓		
	ZX-6R Ninja		95-96		✓	
	ZX-6R 636	ZX600KK	-04		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZX-6R		05-	✓		
	ZZR 600	ZX600	alle		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	W650	EJ650		✓		
	Zephyr 750	ZR750C	91-95	✓		
	Zephyr 750	ZR750D	96-99	✓		
	ZR-7	ZR750F/Z	99-01		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZX7		00-		✓	
	Z750		03-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	Z750S		04-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	VN800	VN800A	94-96	bedingt		Passendes Adaptergummi auf Bestellung erhältlich
	VN800 Classic	VN800B	96-01	bedingt		Passendes Adaptergummi auf Bestellung erhältlich
	VN800 Drifter	VN800C1	00-01	bedingt		Passendes Adaptergummi auf Bestellung erhältlich
	GPZ900R	ZX900A	84-94		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZX-9R	ZX900	02-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZX10R		03-	✓		
	Z1000	ZNT00	03-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZZR1100	ZXT20	03-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZRX1200		03-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
	ZX12-R Ninja	ZXT70	03-		✓	gutes Werkzeug nötig,da bei Kawa hochfeste Schraubensicherung verwendet wird!
<b>KTM</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	alle Modelle mit hohlem Lenkerende		alle		✓	
	alle Mod. mit Handprotektoren u./o. M8 Gewinde		00-		✓	es sind evtl. zusätzliche Unterlegscheiben nötig
	Duke 1				✓	
	Duke 2				✓	
	Superduke				✓	
<b>Moto Guzzi</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	Breva 1100		04-	✓		
	Gnso		06-	✓		
<b>MV Agusta</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	750S		00-03	bedingt		Schraube M6*100 und zusätzliche U-Scheiben notwendig.
<b>MuZ</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	1000S/ SF		04-	✓		
<b>SUZUKI</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	bisher alle Modelle		alle		✓	
	GZ125 Marauder	AP-GZ	99-00	✓		
	AN125	JS1CF42A		✓		
	GN125	NF41A	91-96	✓		
	GS125 Katana	JS1AW1111	97-	✓		
	GS125 Katana	JS1AW2111	97-	✓		
	VZ125 2c Intruder	JS1A4		✓		
	AN250	JS1AN1111		✓		
	GN250	NJ42A	82-96	✓		
	AN400	JS1AU1111	99-	✓		
	GS500E	GM51A	89-96	✓		
	GS500E Sk2	JS1A9	89-96	✓		
	GSF600F Bandit	JS1A8	95-	✓		
	GSX600F	GN72	96-	✓		
	GSX-R 600	AD111	96-	✓		
	GSX-R 600	JS1BG111	03-	✓		
	RF600	GN76A	96-	✓		
	DR650 alle	JS1SP4	90-91	✓		
	GR650F	GP51A	83-85	✓		
	SV650 S/N	JS1AV	99-	✓		
	GSX750	JS1AE111	98-01	✓		
	GSX750F	AK111		✓		
	GSXR750	GR7DA/B	96-	✓		
	GSXR750	J11BD	02-	✓		
	DR800S DR BIG	JS1SR42A	90-	✓		
	DR800S DR BIG	JS1SR43A	91-96	✓		
	VS800 Intruder	VS52A		✓		Passendes Adaptergummi auf Bestellung erhältlich
	RF900R			✓		
	GSXR1000	JS1BL1	01-	✓		
	SV1000	JS1BX322	03-	✓		
	TL1000S	AG111		✓		
	GSX1100F		94-	✓		
	GSX1200			✓		
	GSF1200 Bandit	GV75A	96-	✓		
	GSXR1300 Hayabusa	A111	99-	✓		
	GSX 1400	JS1BN111		✓		
	VS1400 Intruder	VX51L		bedingt		Passendes Adaptergummi auf Bestellung erhältlich
<b>TRIUMPH</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	Speed 4		03-	bedingt		5,2 Bohren, M6-Gewinde schneiden
	Sprint ST		03-	bedingt		Unterlagscheiben verwenden
	Bonneville		00-02	bedingt		5,2 Bohren, M6-Gewinde schneiden
	Bonneville America		02-	bedingt		5,2 Bohren, M6-Gewinde schneiden
	Speed Triple		03-	✓		
<b>VOXAN</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	bisher alle Modelle		alle		✓	
	Cafe-Racer		01-	✓		Innen 16mm
	Roadster		01-	✓		
	Scrambler		01-	✓		
<b>YAMAHA</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Code</b>	<b>Jahr</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>Bemerkungen</b>
	XV125	5AJ	97-	bedingt		Adapter D=21, 15 lang; muss angefertigt werden!
	SR 500 alle	2J4/48T	78-96	✓		
	XT500 alle	1N5/1U6/56U	76-89	✓		
	XJ550	4V8/27A	81-83	✓		
	FZS600 Fazer	RJ021	98-00	✓		
	FZS600 Fazer	RJ021	01-	✓		

FZS600 Fazer	RJ025		✓		
FZ-6 S Fazer		04-	✓		
SRX600	1XM/1XL	85-89	✓		
XJ600 S/N	4BR	94-	✓		
XJ600 S/N	4EB/RJ01	98-01	✓		Ggf. ein bis zwei U-Scheiben M6 unterlegen!
XT600E/K alle	2KF etc.	84-90	✓		
XT600	DJ021	02-	✓		
YZF-R6	RJ	99-06	✓		
TDM850	4TX	96-01	✓		
TDM900	RJ051/RN084		✓		
XJ900 S	4KM	94-96	✓		
FZS1000 Fazer	RN06	01-	✓		
FZR1000		87-88	✓		
MT01		05-	✓		
YZF1000R		96	✓		
YZF1000	4VD/SD	98	✓		
YZF-R1	RN	99-	✓		Ggf. ein bis zwei U-Scheiben M6 unterlegen!
RT1100 Bulldog Belgarda		02-		bedingt	Hülse notwendig; D= aussen 21, innen 8, 13 hoch; sowie lange Schrauebn M8
XJR1300	RP0	99-02	✓		
FJR 1300	PR04/PO86		✓		Ggf. ein bis zwei U-Scheiben M6 unterlegen!