

Drei Schritte zur passenden Abdeckhaube



1 Wo wird die Abdeckhaube eingesetzt?

Überlegen Sie, für welchen Zweck Sie die Abdeckhaube einsetzen wollen: Steht Ihre Maschine unter freiem Himmel oder in einer Garage? Verwenden Sie die Plane täglich oder zur Überwinterung oder nur gelegentlich? Diese Symbole helfen Ihnen bei der Auswahl:

Wasserdicht Wasser dringt nicht durch Stoff und Nähte.	Atmungsaktiv Vermeidet, dass sich Feuchtigkeit unter der Haube absetzt.	Kältestabil Wird auch bei Frost nicht brüchig.	UV-stabilisiert Bleicht weniger aus.	Außen und Innen Für den Outdoor- und Indoor-Einsatz geeignet.	Reißfest Robustes Material für harten Dauereinsatz.	Hitzeabweisend im unteren Bereich Verträgt Kontakt mit warmen Motorradteilen.

2 Wie groß ist Ihr Motorrad?

Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Kfz-Schein). Aber **Achtung:** Windschild, Koffer, Topcase oder sonstige Anbauten vergrößern den Platzbedarf unter der Haube! Die festgestellte Motorradgröße vergleichen Sie bitte mit den Angaben für die Hauben im Onlineshop oder im Katalog.

Wer ganz sicher gehen will, misst am besten selbst nach, entsprechend der nebenstehenden schematischen Darstellung (Maße A-E):

1	2	3	01	22	40/05500	7
18	4190			19	1600	
20	1360			6	860	
12	-	13	-			
17	-	11	001310	10	091	
71	00680	72	00680			
81	00680		00680			
83	72N			13	79N	
85	00700	85	0450	51	005	

Tip: Rechnen Sie zu allen Maßen Ihrer Maschine ein paar Zentimeter hinzu. Die neue Haube hat dann etwas „Luft“ und Sie können sie leichter überziehen.

Hier ein paar Beispiele. Natürlich passen die Abdeckhauben auch für bauartähnliche Modelle.

Abdeckhauben Größe S-L R 125, GS 500, CX 500, SR 500, XV 535, ER-5, CBR 600, GSX-R 600, Street Triple R 675, Z 750, XV 950 S, GSX-R 1000, S 1000 RR, XJR 1300, GSX-R 2800, Bonneville, Tracer	Louis „Scooter“, S ZIP 50, Neos 50, TPH 50
Abdeckhauben Größe XL-XXL F 650, CB 750, R 850/1100, DL 1000 V, CBF 1000, R 1100 S, XVS 1100, R 1200 GT, K 1200 GT/R/S, R 1200 GS, R 1200 GLC, GSF 1250 S Bandit, XJR 1300, HD StreetBob, MT 09, NX 700X	Louis „Scooter“, L Speedfight 2, Aerox, Runner 50, ER-6n, 2800, XJ6
Abdeckhauben Größe XXXL+ Harley-Davidson – z.B. Electra Glide, Goldwing GL 1500, Triumph Rocket, K 1600, Honda GL 1800	Louis VCI-Faltgarage, S-L CBR 600, TDM 850, XJR 1300
	Louis VCI-Faltgarage, XL-XXL BMW Touring Modelle, Goldwing GL 1200, HD StreetBob

Bitte beachten Sie unbedingt auch die jeweils bei den Abdeckhauben angegebenen Maße.

3 Was ist noch zu beachten?

- Im Hauptkatalog und auf den Verpackungen unserer Abdeckhauben finden Sie zusätzlich folgende Symbole, die der schnellen Orientierung dienen, aber keine Gewähr für eine korrekte Passform bieten:

für Motorroller, Mopeds und Mofas	für mittelgroße Zweiräder	für große Zweiräder mit Anbauten (Scheibe, Koffer, Topcase etc.)	für sehr große Zweiräder

- Für eine gute Luftzirkulation unter der Haube sollte diese nie bis ganz auf den Boden herab reichen. Aus dem gleichen Grund sind Outdoor-Hauben teilweise aus atmungsaktivem Textilmaterial gefertigt und mit Belüftungsöffnungen versehen.
- Indoor-Hauben sind bewusst nicht wasserdicht, damit sich darunter kein Kondenswasser bilden kann.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.