

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler S1000R 14-	Bestellnummer: 6529140
-------------------	---	----------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel	2x Schraube M10x15
2x Gummieinsatz mit Metallhülse	2x Schraube M5x30
2x Kantenschutz 3cm	1x Schraube M6x40
4x Gummidistanz Ø6	1x Schraube M6x30
1x Kunststoffdistanz Ø6	4x Mutter M5
2x Schlauch 100mm	2x U-Scheibe Ø10
2x Schlauchverbinder	2x U-Scheibe Ø5



Montage des Bugspoilers:

1. Schieben Sie die Schlauchverbinder in die originalen Überlaufschläuche und verbinden Sie die mitgelieferten Schläuche damit.
2. Befestigen Sie die Halter am Motorrad, siehe Bilder, mittels der zwei M10x15 Schrauben und U-Scheiben.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die hinteren Löcher des Bugspoilers ein. Die Metallhülsen werden dann mit dem Kragen nach außen in die Gummieinsätze eingeschoben.
4. Entfernen Sie die originalen Schrauben siehe Bild.
5. Befestigen Sie die linke Hälfte mittels einer M5x30 Schraube und U-Scheibe an der vorderen Aufnahme, zwischen Bugspoiler und Aufnahme kommen 2 Gummidistanzen. Die hintere Aufnahme befestigen Sie mit der M6x30 Schraube.
6. Befestigen Sie die rechte Hälfte vorne genau wie die linke Hälfte. Hinten verwenden Sie die Kunststoffdistanz zwischen Bugspoiler und Halter und fixieren Sie dies mit der M6x40 Schraube.
7. Stecken Sie nun die verlängerten Überlaufschläuche durch die 2 Löcher im Bugspoiler. Lassen Sie 2,5-3cm überstehen, den Rest können Sie abschneiden. Achten Sie darauf, dass die Schläuche genügend Abstand zu den Krümmern haben.



Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Stand: 28.07.15	Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH