

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
MT-10

Bestellnummer:

6529616

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6 x 15mm
2x U-Scheibe M6
1x Klebestreifen 15cm



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
2. Kleben Sie die Streifen doppelseitiges Klebeband, wie auf dem Bild zu sehen auf die Hinterradabdeckung.
3. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung auf der Schwinge mittel der Schrauben und U-Scheiben. Die U-Scheiben kommen zwischen Hinterradabdeckung und Schrauben



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
02.12.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH