

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
Z 650 (ER650H)

Bestellnummer:

6529674

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Kabelbinder
1x Selbstklebendes Pad
3x Gummi U-Scheibe
1x selbstklebender Schaumstoff



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der Originalschrauben und der Gummi U-Scheiben an der Kettenschutzaufnahme.
3. Kleben Sie das selbstklebende Pad und den Schaumstoff an die Hinterradabdeckung, siehe Bild, und befestigen sie die Bremsleitung mittels des kürzeren Kabelbinders an dem Pad.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:
27.04.17**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**