

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Sitzkeil
SV650 03-
SV1000 03-
(WV BY/BX)

Bestellnummer:

6518354

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gewindeklemme
3x Halter
4x Schraube 5x15
2x selbstklebendes Gummipad
2x Kunststoffdistanz
1x Klebeband

Montage des Sitzkeils:



1. Befestigen Sie die Kunststoffdistanzen siehe Bild 1
2. Befestigen Sie den Halter am Motorrad siehe Bild 2
3. Schieben Sie die Gewindeklemmen in die Schlitz auf der Innenseite des Sitzkeils siehe Bild 3
4. Befestigen Sie die Halter am Sitzkeil siehe Bild 4 und 5
5. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
14.07.11**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**